
Instruções de serviço BA 6612TU PO 03.05

Transmissões de sem-fim **CAVEX**[®] dos tipos **CD..**

Tamanhos de 100 até 630



FLENDER DRIVES & AUTOMATION

FLENDER TÜBINGEN GMBH · Bahnhofstr. 40-44 · D-72072 Tübingen
Telefon +49 (0) 70 71 - 707 0 · Fax +49 (0) 70 71 - 707 400 · http://www.flender.com
E-mail: sales-motox@flender-motox.com
Uma empresa do Grupo Flender

FLENDER DRIVES & AUTOMATION

Ìndice

1. 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.11 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4	Plaqueta de tipo Tabelas de dimensões Tipo CDUW Tipo CDOW Tipo CDFW Tipo CDDA Tipo CDUA Tipo CDOA Tipo CDFA Transmissão de sem-fim com superfícies de montagem adicionais Transmissão de sem-fim com disco de retracção Montagem motor IEC em transmissão de duplo sem-fim (tamanhos 100 - 630) Montagem motor IEC em transmissão de duplo sem-fim (tamanhos 100 - 400); eixo de accionamento na posição "e" ou "g" Purga de ar, nível do óleo, drenagem do óleo, quantidades de óleo e pesos Transmissão primária Áreas de medição do nível de pressão sonora	5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19
2. 2.1 2.2	Indicações gerais Introdução Direitos de autor	19 19 19
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Indicação de segurança Utilização apropriada Obrigações básicas Protecção do meio ambiente Riscos especiais Indicações de advertência e símbolos destas instruções de serviço	20 20 20 20 21 21
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3	Transporte e armazenamento Âmbito do fornecimento Transporte Armazenamento da transmissão Conservação padrão Placas de potência Pintura Informações gerais Versão pintada Modelo com primeira demão	21 21 21 22 22 22 23 23 23 24
5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	Descrição técnica Generalidades Designação Ventilador Acoplamentos Disco de retracção Bloqueio de marcha atrás Montagem de motores IEC	25 25 25 25 25 25 25 25 25
6. 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2	Montagem Indicações gerais de montagem Descrição da montagem Montagem de uma transmissão de encaixe com chavetas Preparativos Montagem	26 26 26 27 27 28

FLENDER DRIVES & AUTOMATION


6.4 6.4.1 6.4.2	Montagem de uma transmissão de encaixar com disco de retracção Preparativos Embutir	28 28 28
6.4.3	Bloqueio axial	29
6.4.4	Montagem do disco de retracção	29
6.4.5	Desmontagem do disco de retracção	30
6.4.6	Limpeza e lubrificação do disco de retracção	30
6.5	Suporte de binário de giro	31
6.6	Montagem de motores	31
6.6.1	Montagem na lanterna do motor com acoplamento	31
7.	Colocar em serviço	32
7.1 7.1.1	Enchimento de óleo Transmissão com enchimento de óleo	32 32
7.1.1 7.1.2	Transmissão sem abastecimento de óleo	32
7.1.2	Lubrificação dos mancais com massa lubrificante	32
7.3	Peças de montagem, acessórios	32
7.3.1	Transmissão com bloqueio de marcha atrás	32
7.4	Conexão eléctrica (em transmissões CAVEX ® com motor montado)	33
7.5	Colocar em serviço	33
8.	Operação	33
9.	Defeitos, causas, eliminação	34
9.1	Indicações gerais sobre defeitos	34
9.2	Defeitos possíveis	34
10.	Manutenção e reparação	35
10.1	Dados gerais de manutenção	35
10.2	Descrição dos trabalhos de manutenção e reparação	35
10.2.1		35
10.2.2 10.2.3		36 36
10.2.3	·	36
10.2.4	Lubrificantes	36
10.3.1		37
11.	Manutenção de peças de reposição, endereços de serviços de assis	
44.4	pós-venda	40
11.1 11.2	Manutenção de peças de reposição Listas de peças de reposição	40 41
11.2.1	Tipo CD.W e CD.A	41
11.3	Desenhos de peças de reposição	42
11.3.1	Tipo CD.W 100-160	42
11.3.2	- Tipo CD.W 180-250	43
11.3.3	Tipo CD.W 280-500	44
11.3.4	·	45
11.3.5	Tipo CD.A 100-160	46
11.3.6	·	47
11.3.7	·	48
11.3.8 11.4	Tipo CD.A 560-630 Endereços de serviços de assistência pós-venda	49 50
12.	Declaração do Fabricante	54



1. Dados técnicos

1.1 Plaqueta de tipo

A placa de tipo da transmissão **CAVEX**® contém os seguintes dados técnicos.



- ① Logótipo da firma e local de fabrico
- 2 Para dados especiais
- 3 Nº de pedido nº corrente
- ④ Tipo de construção / tamanho
- ⑤ Binário de saída T₂ em Nm
- 6 Binário do accionamento T₁ em Nm
- 7 Factor operacional
- 8 Rotação de saída n₂

- 9 Rotação do accionamento n₁
- 10 Desmultiplicação i
- 11) Tipo de óleo / Viscosidade do óleo na classe VG para transmissão principal
- 12 Quantidade de óleo em litros para transmissão principal
- 13 Tipo de óleo/viscosidade do óleo na categoria VG para engrenagens com mudança prévia de velocidade
- (14) Quantidade de óleo em litros para engrenagens com mudança prévia de velocidade
- 15 Número das Instruções de Serviço
- 16 Para dados especiais


Demais dados são listados nestas instruções de operação e no contrato de fornecimento.

Para uma transmissão padrão são válidas (de acordo com o tipo e tamanho) as dimensões indicadas nas seguintes tabelas de dimensões.

1.2 Tabelas de dimensões


1.2.1 Tipo CDUW

Eixo de saída de força no lado A, B ou ambos lados; eixo de accionamento na posição a, b, c, d, e, f, g ou h; posição de montagem SU, SO, SR, SL, VO ou VU




1.2.2 Tipo CDOW

Eixo de saída de força no lado A, B ou ambos lados; eixo de accionamento na posição a, b, c, d, e, f, g ou h; posição de montagem SU, SO, SR, SL, VO ou VU




1.2.3 Tipo CDFW

Flange no lado A ou B; eixo de saída de força no lado A, B ou ambos lados; eixos de accionamento na posição a, b, c, d, e, f, g ou h; posição de montagem SU, SO, SR, SL, VO ou VU



1.2.4 Tipo CDDA


Suportes de binário no lado A ou B na posição 1, 2 ou 3; com ou sem disco final; eixo de accionamento na posição a, b, c, d, e, f, g ou h; posição de montagem SU, SO, SR, SL, VO ou VU



L_{max} só é válida com a utilização com disco de extração

1.2.5 Tipo CDUA

Tampa de fecho no lado A ou B; com ou sem disco de extracção; eixo de accionamento na posição a, b, c, d, e, f, g ou h; posição de montagem SU, SO, SR, SL, VO ou VU



L_{max} só é válida com a utilização com disco de extração


1.2.6 Tipo CDOA

105

678 110 38

560

Tampa de fecho no lado A ou B; com ou sem disco de extracção; eixo de accionamento na posição a, b, c, d, e, f, g ou h; posição de montagem SU, SO, SR, SL, VO ou VU



Com o eixo de accionamento vertical, se deve prestar atenção à indicação na ilustração sob o ponto 1.3.

L_{max} só é válida com a utilização com disco de extração

70 m6 110 240 M 42 387 589 1011 560 280 798 318 352

75 m6 | 120 | 270 M 42 | 430 | 644 | 1121 | 630 | 315 | 888 | 355 | 388

930

104

650 0

730 174

920

103

600 700 510


780 560

583

600 56 42


1.2.7 Tipo CDFA

Tampa de flange no lado A ou B; com ou sem disco de extracção; eixo de accionamento na posição a, b, c, d, e, f, g ou h; posição de montagem SU, SO, SR, SL, VO ou VU



L_{max} só é válida com a utilização com disco de extração


1.2.8 Transmissão de sem-fim com superfícies de montagem adicionais



		Su		s de mor 3 x b ₃	ntagem						Su	perfícies a,	de mor	ntagem			
	a ₃	b ₃	h ₃	m ₃	m ₄	m ₇	s ₃	t		a ₄	b ₄	h ₄	m ₅	m ₆	m ₈	s ₃	t
Tamanho			m	m				mm	Tamanho			m	m				mm
100	216	131	115	163	105	_	M 12	23	100	216	160	190	170	133	_	M 12	23
120	254	155	135	190	125	_	M 16	25	120	254	183	225	194	151.5	-	M 16	25
140	290	172	156	220	140	_	M 16	26	140	290	204	255	220	172	_	M 16	26
160	324	189	177	245	155	_	M 16	27	160	324	223	290	240	187.5	_	M 16	27
180	354	210	197	275	170	_	M 20	30	180	364	245	320	268	209.5	_	M 20	30
200	396	222	217	300	182	_	M 20	31	200	396	260	350	280	219	-	M 20	31
225	440	246	242	335	200	_	M 24	38	225	440	280	390	300	234.5	_	M 24	38
250	480	266	267	370	220	_	M 24	40	250	480	305	430	340	265.5	_	M 24	40
280	525	296	298	400	240	_	M 30	45	280	525	345	480	430	290	_	M 30	45
315	590	325	331	450	265	_	M 30	45	315	590	370	530	480	310	_	M 30	45
355	665	363	373	510	295	_	M 36	55	355	665	415	595	540	350	_	M 36	55
400	748	403	416	570	335	-	M 36	55	400	748	445	660	605	375	_	M 36	55


		Su		s de mor 3 x b ₃	ntagem						Su	perfícies a	de mor 4 x b4	ntagem			
Townsubs	a ₃	b ₃	h ₃	m ₃	m ₄	m ₇	s ₃	t	Tamanha	a ₄	b ₄	h ₄	m ₅	m ₆	m ₈	s ₃	t
Tamanho				mn	n				Tamanho				mn	n			
450	855	562	530	750	495	560	35	92	450	855	562	740	750	495	560	35	92
500	955	616	595	840	540	630	42	100	500	955	616	815	840	540	630	42	100
560	1050	678	650	920	600	700	42	110	560	1050	678	910	920	600	700	42	110
630	1175	750	730	1030	660	780	48	120	630	1175	750	1015	1030	660	780	48	120

1.2.9 Transmissão de sem-fim com disco de retracção



	Disco de	retracção		d ₇	d ₈	d ₉	d ₁₀	f ₁	G ₂	G ₄	l ₃	I ₄	l ₅	I ₆	I ₇
Tamanho	Tipo	T _{2max}	D												
	Про	Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	HSD 68 - 32	2200	115	50	55	51	64	1	93	129	222	27	30	30	14
120	HSD 80 - 32	4600	141	60	65	61	75	1	106	144	250	29	32	32	16
140	HSD 90 - 32	6400	155	65	70	66	80	2	118	166	284	35	38	40	16
160	HSD 100 - 32	9700	170	75	80	77	90	2	132	184	316	40	43	45	16
180	HSD 110 - 32	14000	185	85	90	87	100	2	144	202	346	45	48	50	18
200	HSD 125 - 32	21200	215	95	100	97	110	2	155	216	371	48	51	50	19
225	HSD 140 - 32	29800	230	105	110	107	120	2	170	238	408	53	56	60	20
250	HSD 155 - 32	40000	263	115	120	117	130	2	185	257	442	57	60	60	20
280	HSD 165 - 32	51000	290	125	130	127	140	2	200	280	480	63	66	65	22
315	HSD 185 - 32	79000	320	140	150	142	160	2	220	317	537	78	82	80	23
355	HSD 200 - 32	95000	340	155	160	157	170	2	242	340	582	78	82	80	23
400	HSD 240 - 32	148000	405	175	180	177	190	2	265	385	650	98	102	100	27
450	HSD 260 - 32	215000	430	200	205	202	215	2	292	425	717	112	116	120	30
500	HSD 280 - 32	279000	460	220	225	222	235	2	320	467	787	125	130	135	31
560	HSD 320 - 32	346000	520	240	245	242	255	2	352	507	859	134	140	145	33
630	HSD 340 - 32	489000	570	270	275	272	285	2	388	558	946	148	155	160	34


1.2.10 Montagem motor IEC em transmissão de duplo sem-fim (tamanhos 100 - 630)



Ta-	Motor r format B		constru	- ,		· tip	mento po BW piâmet (mm)			Ta-		norma to de d 35, V1	constru	- ,			mento oo BW iâmetr (mm)	N	
manho	Ta- manho	a ₁	g ₅	g ₆ ≈ mm	Ta- manho	Lado mo			o da nissão Ø	manho	Ta- manho	a ₁	9 ₅	g ₆ ≈ mm	Ta- manho	Lado mo Peça		Lade transn Peça	o da nissão Ø
100	71 80 90 100/11 2	160 200 200 250	162 174 174 196	370 410 450 520	B 43 B 53 B 53 B 62	1 1 1	14 19 24 28	2 2 2 2	18 18 18 18	280	100/11 2 132 160 180	250 300 350 350	303 323 359 359	630 730 880 940	AB 72 B 72 A 97 AB 97	1 1 1 2	28 38 42 48	2 2 2 1	38 38 38 38
120	71 80 90 100/11 2	160 200 200 250	162 174 174 196	370 410 450 520	B 43 B 53 B 53 B 62	1 1 1	14 19 24 28	2 2 2 2	18 18 18 18	315	100/11 2 132 160 180 200	250 300 350 350 400	332 352 388 388 391	660 760 910 970 1020	AB 72 B 72 A 97 AB 97 AB 112	1 1 1 2 2	28 38 42 48 55	2 2 2 1 1	42 42 42 42 42
140	80 90 100/11 2 132	200 200 250 300	198 198 218 240	430 470 540 640	B 62 B 62 B 62 AB 72	1 1 1 2	19 24 28 38	2 2 2 1	22 22 22 22 22	355	132 160 180 200 225	300 350 350 400 450	386 419 419 422 452	890 940 1000 1050 1150	AB 84 AB 97 B 97 AB 112 AB 127	1 1 1 2 2	38 42 48 55 60	2 2 2 1 1	48 48 48 48 48
160	80 90 100/11 2 132	200 200 250 300	198 198 218 240	430 470 540 640	B 62 B 62 B 62 AB 72	1 1 1 2	19 24 28 38	2 2 2 1	22 22 22 22	400	132 160 180 200 225	300 350 350 400 450	420 450 450 450 480	820 970 1030 1080 1170	AB 112 AB 112 AB 112 B 112 AB 127	1 1 1 1 2	38 42 48 55 60	2 2 2 2 1	55 55 55 55 55
180	90 100/11 2 132 160	200 250 300 350	238 250 272 308	510 570 680 830	B 53 B 62 AB 72 A 97	1 1 2 1	24 28 38 42	2 2 1 2	28 28 28 28	450	160 180 200 225 250	350 350 400 450 550	482 482 482 512 512	1000 1060 1110 1210 1240	AB 112 AB 112 B 112 B 127 B 127	1 1 1 1	42 48 55 60 65	2 2 2 2 2	60 60 60 60
200	90 100/11 2 132 160	200 250 300 350	238 250 272 308	510 570 680 830	B 53 B 62 AB 72 A 97	1 1 2 1	24 28 38 42	2 2 1 2	28 28 28 28	500	160 180 200 225 250 280	350 350 400 450 550 550	512 512 512 542 546 546	1030 1090 1140 1240 1270 1460	AB 127 AB 127 AB 127 B 127 B 142 B 142	1 1 1 1 1	42 48 55 60 65 75	2 2 2 2 2 2	65 65 65 65 65
225	100/11 2 132 160 180	250 300 350 350	276 298 334 334	600 700 860 920	B 62 AB 72 A 97 AB 97	1 2 1 2	28 38 42 48	2 1 2 1	32 32 32 32 32	560	180 200 225 250 280	350 400 450 550 550	569 569 599 599	1150 1200 1290 1320 1500	AB 142 AB 142 AB 142 B 142 B 142	1 1 1 1	48 55 60 65 75	2 2 2 2 2	70 70 70 70 70
250	100/11 2 132 160 180	250 300 350 350	276 298 334 334	600 700 860 920	B 62 AB 72 A 97 AB 97	1 2 1 2	28 38 42 48	2 1 2 1	32 32 32 32 32	630	200 225 250 280 315	400 450 550 550 660	616 646 646 646 681	1240 1340 1370 1550 1650	AB 142 AB 142 B 142 B 142 B 142	1 1 1 1	55 60 65 75 80	2 2 2 2 2	75 75 75 75 75 75

Acoplamentos com furação já efectuada com campo de tolerância ISO H7, ranhura de chaveta de acordo com DIN 6885 parte 1 e parafuso de ajuste.

1.2.11 Montagem motor IEC em transmissão de duplo sem-fim (tamanhos 100 - 400); eixo de accionamento na posição "e" ou "g"




Ta-	Motor r formate B	o de c		ıção	А	•	mento N-El tipo H Diâmetro (mm)	JPEX,	Ta-	Motor r format B		onstru		А		mento N-El tipo H Diâmetro (mm)	JPEX,
manho	Ta- manho	a ₁	g ₅	96 ≈ mm	Ta- manho	L _Z	Lado do motor Peça 1	Lado da transmissão Peça 5 Ø	manho	Ta- manho	a ₁	g ₅	g ₆ ≈ mm	Ta- manho	L _Z	Lado do motor Peça 1	Lado da transmissão Peça 5 Ø
100	71 80 90 100/112	160 200 200 250	260 270 280 290	480 500 550 610	80 80 80 80	87 87 87 87	14 19 24 28	18 18 18 18	225	100/112 132 160 180	250 300 350 350	445 555 585 585	770 960 1170 1170	110 125 125 125	165 235 235 235	28 38 42 48	32 32 32 32 32
120	71 80 90 100/112	160 200 200 250	260 270 280 290	480 500 550 610	80 80 80 80	87 87 87 87	14 19 24 28	18 18 18 18	250	100/112 132 160 180	250 300 350 350	445 555 585 585	770 960 1110 1170	110 125 125 125	165 235 235 235	28 38 42 48	32 32 32 32 32
140	80 90 100/112 132	200 200 250 300	327 337 347 367	560 610 670 770	80 80 80 95	127 127 127 127	19 24 28 38	22 22 22 22	280	100/112 132 160 180	250 300 350 350	410 485 605 605	730 890 1130 1190	95 110 125 125	127 165 235 235	28 38 42 48	38 38 38 38
160	80 90 100/112 132	200 200 250 300	327 337 347 367	560 610 670 770	80 80 80 95	127 127 127 127	19 24 28 38	22 22 22 22	315	100/112 132 160 180 200	250 300 350 350 400	429 504 694 694 694	750 910 1220 1280 1330	95 110 125 ²⁾ 125 ²⁾ 140 ²⁾	127 165 285 285 282	28 38 42 48 55	42 42 42 42 42
180	90 100/112 132 160	200 250 300 350	319 426 444 474	590 750 850 1000	80 110 110 110	87 165 165 165	24 28 38 42	28 28 28 28	355	132 160 180	300 350 350	525 645 645	930 1170 1230	110 125 125	165 235 235	38 42 48	48 48 48
200	90 100/112 132 160	200 250 300 350	319 426 444 474	590 750 850 1000	80 110 110 110	87 165 165 165	24 28 38 42	28 28 28 28	400	132 160 180 200	300 350 350 400	573 663 663 733	980 1180 1250 1370	125 125 125 140 ²⁾	185 235 235 282	38 42 48 55	55 55 55 55

Acoplamentos com furação já efectuada com campo de tolerância ISO H7, ranhura de chaveta de acordo com DIN 6885 parte 1 e parafuso de ajuste.

2) Comprimento do cubo $l_2 = 100 \text{ mm}$

1.3 Purga de ar, nível do óleo, drenagem do óleo, quantidades de óleo e pesos

1.3.1 Transmissão principal




			Posiç	ão da	purga	de ar			Posiçã	ăo do ı	~	lo óleo		Po	sição	da dre	nagen	n de ól	eo
Tipo	Saída de força no lado				_			_	Posiç	ção de	mont	agem					_		
-	lado		SU			SO			SR			SL			vo			VU	
		0	\otimes	•	0	\otimes	•	0	8	•	0	8	•	0	8	•	0	\otimes	•
CDUW	А	A1	B2	В3	В3	B2	A1	B4	M1	A1	A1	M1	B4	M2	B5	МЗ	МЗ	B7	M2
CDUA	B / ambos os lados	B1	A2	АЗ	А3	A2	B1	B1	M1	A4	A4	M1	B1	M2	A7	МЗ	МЗ	A5	M2
CDOW	Α	B4	B2	B6	B6	B2	B4	B4	M2/3	A4	A4	M2/3	B4	M2	B5	МЗ	МЗ	B7	M2
CDOA	B / ambos os lados	A4	A2	A6	A6	A2	A4	B4	M2/3	A4	A4	M2/3	B4	M2	A7	МЗ	МЗ	A5	M2
CDFW 1)	А	A1	B2	В6	В6	B2	A1	B4	M1	A1	A1	M1	B4	M2	B5	МЗ	МЗ	B7	M2
CDFA CDDA	B / ambos os lados	B1	A2	A6	A6	A2	B1	В1	M1	A4	A4	M1	В1	M2	A7	МЗ	МЗ	A5	M2

1) No tipo CDFW o flange é definido como saída de força

			Quantidad	des de óleo méd	ias em litros			
Tamanho			DOW, CDFW montagem			Tipo CDUA, CDO Posição de	DA, CDFA, CDD montagem	A
	SU	so	SR/SL	VO/VU	SU	so	SR/SL	VO/VU
100	1.3	3.3	2.3	4.2	1.3	3	2	3.8
120	2	5.5	4	7	2	5	3.5	6.5
140	3	9	6	11	3	8	5.5	10
160	4.5	12.5	8.5	16	4.5	11.5	8	15
180	5.5	17	12	22	5.5	16	11	20
200	7.5	23	16	29	7.5	22	15	27
225	10	32	21	39	10	29	20	36
250	13	44	27	52	13	40	26	47
280	15	58	35	66	15	54	33	62
315	20	78	50	88	20	72	47	82
355	28	110	71	124	28	102	68	116
400	40	155	95	174	40	145	90	164
450	55	220	133	243	55	208	127	232
500	77	310	186	340	77	295	178	325
560	108	430	260	475	108	410	250	455
630	150	600	360	665	150	575	348	640

FLENDER DRIVES & AUTOMATION

1.3.2 Transmissão primária



		Posi	ção da	purga o	de ar			Posiç	ão do i		óleo		F	Posição	da dre	nagem	de óle	0
Eixo de accionamento									grupo ição de	-								
na posição		SU			SO			SR			SL			VO			٧U	
	0	\otimes	•	0	\otimes		0	\otimes	•	0	\otimes	•	0	\otimes	•	0	8	•
а	A6	A2	B1	B1	A2 ¹⁾	A6	M7	A 5	M6	M6	A7	M7	A4	M1	B1	B1	M1	A4
b	B6	B2	A1	A1	B2 ¹⁾	B6	M6	B5	M7	M7	В7	M6	B4	M1	A1	A1	M1	B4
С	A1	B2 ¹⁾	B6	B6	B2	A1	M7	B7	M6	M6	B5	M7	B4	M1	A1	A1	M1	B4
d	B1	A2 1)	A6	A6	A2	В1	M6	A7	M7	M7	A5	M6	A4	M1	B1	B1	M1	A4
е	M6	A7	M7	M7	A5	M6	A6	A2	B1	B1	A2 1)	A6	A4	M1	B1	B1	M1	A4
f	M7	B7	M6	M6	B5	M7	B6	B2	A1	A1	B2 ¹⁾	B6	B4	M1	A1	A1	M1	B4
g	M6	B5	M7	M7	В7	M6	A1	B2 ¹⁾	B6	B6	B2	A1	B4	M1	A1	A1	M1	B4
h	M7	A5	M6	M6	A7	M7	B1	A2 1)	A6	A6	A2	B1	A4	M1	B1	B1	M1	A4

1) nos tamanhos 100 - 160: B5 ao invés de B2 ou A5 ao invés de A2

			Quanti	dades (de óleo	médias	no gru	ıpo pri	mário e	em litros	6			Pesos m grupo primário e sem	grupo principal,
						Posiç	ão de n	nontage	em					Tij	00
Tamanho		SU			so			SR			SL		VO / VU	CD.W	CD.A
Tamamo					Posi	ção do	eixo de	accion	amento)					
	a/b	c/d	e - h	a/b	c/d	e - h	a - d	e / f	g/h	a - d	e/f	g/h	a - h	kg	kg
100	0.7	0.6	1	0.6	0.7	1	1	0.7	0.6	1	0.6	0.7	0.6	57	55
120	0.7	0.6	1	0.6	0.7	1	1	0.7	0.6	1	0.6	0.7	0.6	80	77
140	1.6	1.2	2	1.2	1.6	2	2	1.6	1.2	2	1.2	1.6	1.1	115	110
160	1.6	1.2	2	1.2	1.6	2	2	1.6	1.2	2	1.2	1.6	1.1	150	145
180	3	1.3	3.8	1.3	3	3.8	3.8	3	1.3	3.8	1.3	3	2	210	200
200	3	1.3	3.8	1.3	3	3.8	3.8	3	1.3	3.8	1.3	3	2	260	250
225	5	2	6.5	2	5	6.5	6.5	5	2	6.5	2	5	3.5	350	330
250	5	2	6.5	2	5	6.5	6.5	5	2	6.5	2	5	3.5	440	420
280	8	3	10	3	8	10	10	8	3	10	3	8	5.5	600	570
315	11.5	4.5	15	4.5	11.5	15	15	11.5	4.5	15	4.5	11.5	8	810	770
355	16	5.5	20	5.5	16	20	20	16	5.5	20	5.5	16	11	1180	1130
400	22	7.5	27	7.5	22	27	27	22	7.5	27	7.5	22	15	1600	1540
450	29	10	36	10	29	36	36	29	10	36	10	29	20	2240	2170
500	40	13	47	13	40	47	47	40	13	47	13	40	26	3040	2960
560	54	15	62	15	54	62	62	54	15	62	15	54	33	4170	4070
630	72	20	82	20	72	82	82	72	20	82	20	72	47	5630	5510

1.4 Áreas de medição do nível de pressão sonora

O nível de pressão sonora das superfícies de medição da transmissão **CAVEX**® é válido de acordo com DIN 45635 a uma superfície de medição a 1 metro de distância da superfície da transmissão com 30% da potência nominal no mínimo.

O nível de pressão sonora nas superfícies de medição indicadas na tabela 1.2 são originadas em avaliações estatísticas de nosso controlo de qualidade. É de se esperar que a transmissão **CAVEX**[®] não ultrapasse este nível de ruído. Quando não houver condições para uma medição posterior no local de utilização, serão válidos os dados de medição no banco de testes da **FLENDER TÜBINGEN GMBH**.

Tama	nho	100 - 120	140 - 160	180 - 200	225 - 250	280 - 315	355 - 400	450 - 500	560 - 630
Tipo	n ₁ 1/min	L _{pA} dB(A)							
	3000	76	78	80	82	84			
CD	1500	<70	<70	<70	<70	71	74	77	79
	750	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70

Tabela 1.2: Nível de pressão sonora nas superfícies de medição L_{DA} em dB(A)

2. Indicações gerais

2.1 Introdução

As presentes instruções de serviço são componentes do fornecimento da transmissão. As mesmas deverão ser guardadas nas proximidades da transmissão.

Atenção!

Todas as pessoas que se ocupem da montagem, comando, manutenção e reparos da transmissão, deverá ter lido e entendido estas instruções de serviço bem como cumpri-las. Não será assumida qualquer responsabilidade em relação a danos e falhas no funcionamento causadas pela não-observação destas instruções de serviço.

A transmissão **CAVEX**[®] aqui descrita foi construída de acordo com as regras de segurança técnica reconhecidas e corresponde ao nível de conhecimento técnico na época da impressão destas instruções de serviço.

Reserva-se o direito de alterações técnicas em componentes individuais e acessórios, no interesse do desenvolvimento, mantendo porém as suas características gerais, para aumento de sua capacidade e segurança.

2.2 Direitos de autor

Os direitos de autor destas instruções de serviço permanecem de propriedade da **FLENDER TÜBINGEN GMBH.**

Estas instruções de serviço não podem ser nem distribuídas, completas ou parcialmente, nem colocadas à disposição de concorrentes ou terceiros, sem a nossa expressa autorização.

No caso de consultas técnicas, favor entrar em contacto com nossa fábrica no seguinte endereço:

FLENDER TÜBINGEN GMBH

Postfach 1709 · D-72007 Tübingen

Bahnhofstr. 40-44 · D-72072 Tübingen

Telefon +49 (0) 70 71 - 707 0

Fax +49 (0) 70 71 - 707 400

E-mail: sales-motox@flender-motox.com

http://www.flender.com

24 h Service Hotline +49 (0) 172 - 7 32 29 55

ou com um de nossos postos de serviço de assistência pós-venda. Uma lista de nossos postos de serviço de assistência pós-venda pode ser encontrada no capítulo 11, "Manutenção de peças de reposição, endereços de serviços de assistência pós-venda".



3. Indicação de segurança

3.1 Utilização apropriada

- A transmissão CAVEX[®] é fabricada de acordo com as mais novas técnicas e é fornecida de forma segura para o trabalho. Mudanças por conta própria, montagens e similares que possam prejudicar a segurança, não estão autorizadas. Isto inclui também dispositivos de protecção, que estão instalados como protector contra contactos.
- A transmissão CAVEX[®] só deverá ser instalada e operada segundo as condições determinadas no contrato de fornecimento.

3.2 Obrigações básicas

- O responsável deverá garantir que as pessoas encarregadas da montagem, operação, manutenção bem como reparos tenham lido e entendido estas instruções de serviço e observem as mesmas nos seguintes pontos para:
 - evitar riscos de vida e físicos do operador e terceiros
 - garantir a segurança operacional da transmissão

е

- evitar falhas na operação e ameaças ao meio ambiente através de manejo incorrecto.
- Deve-se observar as prescrições correspondentes sobre a segurança de trabalho e para protecção do meio-ambiente durante o transporte, montagem e desmontagem, do comando e manutenção.
- A transmissão deverá ser operada, reparada e sofrer manutenção apenas por meio de pessoal autorizado e treinado.
- A limpeza com aparelhos de limpeza de alta pressão não é permitida.
- Todos os trabalhos deverão ser cuidadosamente realizados sob o aspecto "segurança".
- Os trabalhos na transmissão deverão ser executados apenas com mesma parada. O agregado de accionamento deverá ser bloqueado contra ligação acidental. No ponto de ligação deve-se colocar um aviso que comunique que estão sendo executados serviços na transmissão.
- Na transmissão nunca deverão ser efectuadas soldaduras.
 A transmissão não deverá ser utilizada como ponto de massa para trabalhos de soldadura. As peças dentadas e mancais podem ser danificados pela soldadura.
- O agregado de accionamento deverá ser paralisado imediatamente se forem localizadas alterações durante a operação da transmissão, como p.ex. aumento da temperatura de serviço ou ruídos anormais no sistema.
- Peça de accionamento rotativa em aberto deverão ser protegidas contra contacto por dispositivos protectores apropriados.
- Durante a montagem da transmissão CAVEX® em aparelhos ou sistemas, o fabricante dos aparelhos ou sistemas obriga-se a aceitar em suas instruções de serviço as normas, notas e descrições contidas nestas instruções de serviço.
- As indicações colocadas na transmissão CAVEX[®], como por exemplo placa de tipo, flecha de direcção de rotação, etc., devem ser obedecidas. As mesmas devem estar isentas de tintas e sujidades. Plaquetas ausentes devem ser substituídas.
- Peças de reposição deverão ser basicamente encomendadas junto à FLENDER TÜBINGEN GMBH.

3.3 Protecção do meio ambiente

- O óleo usado deverá ser recolhido em um recipiente adequado durante a troca de óleo. Eventuais poças de óleo deverão ser eliminadas imediatamente.
- Conservantes deverão ser armazenados separadamente do óleo usado.
- Óleo usado, conservantes, aglutinantes de óleo e trapos embebidos em óleo devem ser eliminados segundo as prescrições de protecção ao meio ambiente.

3.4 Riscos especiais

- Conforme as condições de serviço, a transmissão CAVEX® poderá apresentar temperaturas superficiais muito quentes. Risco de queimaduras!
- Durante a troca do óleo existe o perigo de queimaduras causadas por óleo quente que sair.
- 3.5 Indicações de advertência e símbolos destas instruções de serviço

 \triangle

Este símbolo indica medidas de segurança que devem ser observadas para evitar danos físicos em pessoas.

Atenção!

Este símbolo indica medidas de segurança que devem ser observadas obrigatoriamente para evitar **danos na transmissão.**

Indicação: Esta nota indica **informações sobre os comandos** que devem ser especialmente observadas.

4. Transporte e armazenamento

Indicação: Deve-se observar as notas no capítulo 3. "Indicação de segurança".

4.1 Âmbito do fornecimento

O conteúdo do fornecimento está determinado nos documentos de transporte. Deve-se controlar a integridade do mesmo durante o recebimento. Eventuais danos de transporte e/ou peças ausentes devem ser comunicadas por escrito imediatamente.


4.2 Transporte



Utilizar apenas dispositivos de levantamento e dispositivos de alojamento de carga com suficiente capacidade de carga!

Em dependência do percurso de transporte e do tamanho, a transmissão **CAVEX**[®] é embalada de forma diferenciada. A embalagem corresponde, caso não tenha sido determinado de outra forma no contrato, às **directrizes de embalagem HPE**.

Os símbolos colocados na embalagem devem ser observados. Os mesmos tem o seguinte significado:





Durante o transporte da transmissão deve-se proceder de forma especialmente cuidadosa, para que sejam evitados danos pessoais ou na transmissão.

P.ex. golpes nas pontas do eixo podem causar danos na transmissão.

Atenção!

Para o transporte da transmissão devem ser aparafusados prendedores apropriados nas roscas previstas para tal no lado superior da carcaça da transmissão (por exemplo: olhais).

A rosca frontal nas pontas do eixo não podem ser utilizadas para prender parafusos para transporte.



4.3 Armazenamento da transmissão

A transmissão deverá ser armazenada em local protegido contra intempéries sobre uma base que não transmita vibrações.



O empilhamento de transmissões é proibido.

Atenção!

No caso de armazenamento ao ar livre deve-se cobrir cuidadosamente a transmissão e prestar atenção para que não possam ser depositadas humidade nem material estranho na transmissão.

4.4 Conservação padrão

As pontas dos eixos, o furo do eixo oco e a superfície de montagem do flange de saída estão protegidos com pintura anticorrosiva. A mesma é adequada a climas tropicais e à prova de água salgada e tem a duração de 12 meses.

Todos os pontos de lubrificação com massa estão dotados do lubrificante apropriado. O primeiro enchimento da transmissão com óleo sintético (lubrificação a longo prazo) também é efectuado por nós.

No casos em que o primeiro enchimento não for claramente desejado, as peças internas da transmissão estão conservadas. Esta conservação é suficiente para as condições normais de transporte (também transporte marítimo) e um período de 6 meses até a primeira colocação em servico.

No caso de armazenamentos intermediários por períodos mais longos (> 6 meses), recomendamos controlar e, se necessário, renovar a conservação interna e a externa.

4.5 Placas de potência

As placas de potência das transmissões ou dos motores redutores são, normalmente, em folha de alumínio revestida. Estas encontram-se cobertas por uma película autocolante especial, que lhes garante uma elevada resistência contra a incidência de radiação UV e quaisquer substâncias (óleos, massas consistentes, água salgada, produtos de limpeza, etc.).

As colas e materiais são escolhidos de forma a proporcionarem uma aderência extremamente firme e uma boa legibilidade durante muito tempo, mesmo no limite da gama de temperatura admissível $(-40 \, ^{\circ}\text{C} \dots +155 \, ^{\circ}\text{C})$.

A margem das placas de potência encontra-se pintada na cor correspondente, ver capítulo 4.6 "Pintura".

Em casos especiais, ou seja, no caso de especificações particulares, utilizam-se chapas de metal rebitadas ou aparafusadas.



4.6 Pintura

4.6.1 Informações gerais

Todas as pinturas são efectuadas à pistola.

Indicação:

Os dados referentes a uma possível repintura não constituem uma aprovação nos termos da garantia de qualidade da tinta entregue pelo seu fornecedor. O único responsável pela qualidade e reacção da pintura é o fabricante da tinta.

4.6.2 Versão pintada

Sistema de pintura	Plástico	2K-PUR	2K-Epoxid	
Cores	RAL 1007, 1012, 1023, 2000, 2004, 3000, 5007, 5009, 5010, 5012, 5015, 6011, 7001, 7011, 7030, 7032, 7035, 9005, 9006, preto mate	RAL 1003, 1018, 2004, 5002, 5015, 6011, 7000, 7031, 9010, 9011, 9016	RAL 5015, 6018, 7031, 7035	
campo de aplicação normal	Pintura padrão com uma demão para a área interior	Pintura padrão com duas demãos, especialmente para aplicações no exterior ou em casos de maior exigência relativamente à protecção contra corrosão	pintura de alta qualidade na área exterior ou em caso de exigência devido a ácidos e bases fracos (≤ 5%)	
Possibilidade de repintura	após rectificação prévia com: tinta plástica ou sintética; repintura após 3 dias de secagem	após rectificação prévia com: tinta 2K-PUR, tinta 2K-Epoxid	após rectificação prévia com: tinta 2K-PUR, tinta 2K-Epoxid, tinta 2K-AC	
resistência físico-química	boa resistência a: produtos de limpeza, óleo e benzina; resistente a: exposição breve a ácidos ou bases diluídos (≤ 3%); não resistente a solventes; não resistente a vapor de água	muito boa resistência a:	extraordinária resistência a: ácidos e bases diluídos (≤ 5%), óleo, massa consistente, benzina, emulsão de arrefecimento, sal, solvente; película de tinta resistente à tenacidade e resistente a riscos	
Resistência à temperatura	-40° C +100° C a curto prazo até +140° C	−40° C +150° C	−40° C +150° C	
Comentário	Pintura padrão com características de aderência muito boas, não adequada para: armazenamento no exterior, instalação no exterior	Pintura padrão para accionamento da torre de arrefecimento e do agitador ou caso seja necessária resistência à água do mar em local coberto, etc.	A tinta 2K-Epoxid fica com aspecto de "giz" se for utilizada no exterior (independentemente da qualidade), alto brilho com boa capacidade de resistência mecânica	

Tabela 4.6.3: Versão pintada

4.6.3 Modelo com primeira demão

Sistema de pintura	não pintado	cor padrão	
pintado com a primeira demão	RAL 7032	-	
campo de aplicação normal	para repintura*): Adesivo para todos os sistemas de pintura comuns, protecção temporária contra a corrosão	para repintura*): protecção temporária contra a corrosão	
Possibilidade de repintura	muito boa com: tinta plástica e sintética, tinta 2K-PUR, tinta 2K-Epoxid, tinta SH, tinta 2K-AC	muito boa com: tinta plástica e sintética, tinta de óleo, tinta betuminosa, pintura 2K-PUR, pintura 2K-Epoxid	
resistência físico-química	boa resistência a: produtos de limpeza, boa resistência a salpicos salinos; resistente a: óleo e benzina	-	
Resistência à temperatura	−40° C +150° C	(-40° C +150° C)	
Comentário	Adesivo com muito boas propriedades de aderência e boa protecção contra a corrosão	Peças em fundição cinzenta com primeira demão por imersão, peças em aço com primeira demão ou galvanizadas, peças em alumínio ou plástico em bruto	

Tabela 4.6.3: Modelo com primeira demão

Retirar a película de protecção para pintura

Deve deixar a tinta secar antes de retirar a película de protecção (pelo menos "resistente ao toque").




Figura 4.6.3: Retirar a película de protecção para pintura

- 1 Logótipo da firma
- 1) Levante a lingueta para remoção.
- 2) Puxe cuidadosamente a película de protecção para pintura no sentido da seta, começando por um canto e puxando na diagonal (sem ser paralelamente à placa).
- 3) Elimine quaisquer resíduos de tinta mediante sopragem ou limpando com um pano limpo.

^{*)} No caso de accionamentos com primeira demão ou em bruto, proteger a placa de potência e a respectiva película de cobertura antes da pintura, ver capítulo 4.5 "Placas de potência". A película de protecção para pintura permite a repintura sem necessidade de mais preparação, por ex., remoção.

5. Descrição técnica

5.1 Generalidades

Indicação: Deve-se observar as notas no capítulo 3. "Indicação de segurança".

A transmissão é uma transmissão de sem-fim **CAVEX**[®]. A mesma destaca-se graças a sua marcha excepcionalmente silenciosa e alto grau de eficiência.

5.2 Designação

Indicações coloridas para purga do ar, nível de óleo e drenagem do óleo:

Purga de ar e abastecimento de óleo: amarelo \bigcirc

Nível do óleo e pontos de lubrificação: vermelho &

Drenagem do óleo: branco

A transmissão tem dois compartimentos de óleo. Os pontos de se meter óleo estão assinalados pelas seguintes placas, que correspondem às plaquetas com os dados:



Nas transmissões com bloqueio de marcha atrás, a direcção de giro é marcada por uma flecha.

5.3 Ventilador

Nas transmissões de sem-fim equipadas com ventiladores, o ventilador é montado no eixo de giro rápido da transmissão e protegido contra contactos acidentais por meio de uma tampa protectora. O ventilador aspira o ar através da grelha de protecção da tampa do ventilador e deixa o mesmo passar através dos guias de ar laterais na carcaça da transmissão. Dessa maneira é dissipado o calor da carcaça.

Atenção!

Deve-se prestar atenção para que a entrada de ar na tampa do ventilador não venha a ser obstruída.

O efeito de arrefecimento é bastante diminuído através de sujidade na tampa do ventilador ou da superfície da carcaça, especialmente no sector do sem-fim (observar o capítulo 10. "Manutenção e reparação").

5.4 Acoplamentos

Para o accionamento e tomada de força da transmissão estão previstos geralmente acoplamentos elásticos.

Caso forem utilizados acoplamentos rígidos, sempre se deverá obter primeiro a permissão do fabricante, pois forças axiais e radiais suplementares poderiam causar problemas.

Para a operação dos acoplamentos se deve observar as instruções de serviço especiais.

5.5 Disco de retracção

Para transmissões de encaixe com eixo oco no modelo com disco de retracção, está previsto um disco de retracção como ligação de força entre o eixo oco da transmissão e a máquina de trabalho.

5.6 Bloqueio de marcha atrás

Para determinadas condições pode-se equipar a transmissão com um bloqueio de marcha atrás mecânico.

Indicação: O mesmo permite apenas uma determinada direcção de giro durante o serviço.

A direcção de giro é marcada no lado de accionamento da transmissão por uma

correspondente seta de direcção de giro.

Diferencia-se entre dois modelos:

Modelo A:

O bloqueio de marcha atrás está montado na tampa do mancal no lado do ventilador. O bloqueio de marcha atrás é montado na transmissão, à prova de óleo, através de um flange intermediário e integrado neste circuito de óleo.

Indicação:

No caso de uma alteração da direcção de giro posterior, que apenas é possível com muito esforço técnico, seria necessário um contacto com a **FLENDER TÜBINGEN GMBH**.

Modelo B:

Este modelo é previsto quando for necessária uma alteração de direcção de giro posterior e não for requerido nenhum ventilador para a transmissão.

O bloqueio de marcha atrás não está integrado no circuito de óleo. Uma lubrificação em separado não é necessária.

Atenção!

Para evitar danos ou destruição do bloqueio de marcha atrás, se deve obrigatoriamente prestar atenção para que o motor nunca seja movimentado contra o bloqueio activado de marcha atrás!

5.7 Montagem de motores IEC

Na montagem de motores IEC devem ser observadas as instruções de operação do motor.

Atenção!

Não se pode utilizar nenhum motor que ultrapasse as rotações pré-fixadas da transmissão, caso contrário poderiam ser causados danos na transmissão.

6. Montagem

6.1 Indicações gerais de montagem

Indicação: Deve-se observar as notas no capítulo 3. "Indicação de segurança".

O posicionamento ou montagem deverão ser efectuados de tal maneira que a transmissão não esteja tensionada.

A entrada de ar para o arrefecimento da transmissão CAVEX® não deve ser obstruída.

A possibilidade de controlo do nível do óleo deve ser dada.

Alicerces e construções de conexão devem ser efectuados de tal maneira que não sejam transmitidas vibrações de componentes e módulos vizinhos.

Deve ser efectuado um cuidadoso alinhamento até a máquina no lado de accionamento e no lado accionado, onde devem ser considerados também, se necessário, as deformações elásticas através de forças operacionais.

Os parafusos e porcas de fixação devem ser apertados com os binários prescritos. O binário de aperto deve ser visto nas tabelas adequadas. Devem ser previstos parafusos com a classe de rigidez mínima de 8.8.

Quando forças externas actuarem sobre a transmissão deve ser evitado um deslocamento através de golpes laterais.

Para que seja assegurada uma lubrificação suficiente durante o serviço, a posição de montagem indicada no pedido deverá ser cumprida.

6.2 Descrição da montagem

 Remover a pintura anticorrosiva nas pontas dos eixos e nas superfícies de conexão com meio de limpeza.



Ao utilizar meios de limpeza que contenham solventes com aditivos deve-se cuidar de uma boa e suficiente ventilação. Caso necessário, prestar atenção ao factor de inflamabilidade do meio de limpeza.

Atenção!

O meio de limpeza não pode alcançar abaixo dos lábios de vedação dos anéis de vedação do eixo.

Acoplamentos e módulos semelhantes devem ser colocados e bloqueados nas pontas dos eixos.
 Se os mesmos devem ser montados à quente, então consultar as temperaturas requeridas para embutir perante o fabricante das peças a serem montadas.

O aquecimento poderá ser efectuado por meio de maçarico ou no forno, de forma indutiva, caso não seja prescrito outro processo.



Proteger-se contra queimaduras causadas por peças quentes.

As pontas dos eixos tem furos roscados no seu lado frontal, que ajudam a prender os acoplamentos, discos, rodas dentadas ou semelhantes.

Atenção!

As peças do acoplamento deverão ser embutidas com ajuda de um dispositivo apropriado, para que sejam evitados danos no mancal do eixo causados por força de embutimento.

Verificar a utilização de dispositivos de levantamento apropriados.

Deve-se prestar atenção para que os anéis de vedação do eixo e as superfícies de rolamento dos eixos não sejam danificadas ao embutir os elementos.

Atenção!


Embutir com ajuda de golpes ou pancadas fortes não é permitido; já que dessa maneira os mancais de rolo, anéis de segurança e similares seriam assim danificados.

Atenção!

As instruções de serviço da peça a ser montada devem ser observadas.

- 6.3 Montagem de uma transmissão de encaixe com chavetas
- 6.3.1 Preparativos

Para uma melhor desmontagem, recomendamos prever uma conexão para óleo de pressão na ponta do eixo da máquina de trabalho. Para isso deve ser colocado um furo que termine no eixo oco.



1 Conexão de óleo de pressão

A ponta do eixo da máquina de trabalho deverá ser feita com uma chaveta segundo DIN 6885 parte 1 forma A e deverá ter uma centragem no lado frontal de acordo com DIN 332 Forma DS (com rosca).

Atenção!

Controle do eixo oco e do eixo da máquina, verificar se o assento ou cantos estão danificados.

Eventualmente rectificar as peças com uma ferramenta apropriada e limpar novamente.

Indicação:


Protecção das superfícies de contacto limpadas com um lubrificante adequado que evite corrosão (gripagem) (por exemplo: Altemp Q Paste NB 50 da empresa Klüber).

6.3.2 Montagem

A montagem da transmissão de eixo oco no eixo da máquina pode ser efectuada por meio de disco final ou anel de segurança, caso estas peças estejam incluídas no âmbito do fornecimento.

Indicação:

Ao se virar o disco final e utilizar um parafuso apropriado, o disco final pode ser utilizado como disco extractor.



- 1 Tampa de fecho
- 2 Disco final (Disco extractor)

- 3 Parafuso
- 4 Anel de segurança

Atenção!

O eixo oco só pode ser embutido nos tipos de construção com suporte de binário de giro contra um colar de eixo de máquina, pois nos outros tipos o mancal seria tensionado.

Atenção!

O eixo oco deverá estar alinhado com o eixo da máquina, de forma que não exista perigo de emperramento.

- 6.4 Montagem de uma transmissão de encaixar com disco de retracção
- 6.4.1 Preparativos

Atenção!

No sector da sede do anel de retracção o furo do eixo oco e o diâmetro externo do eixo da máquina deverão estar absolutamente limpos.

Ambas as superfícies deverão estar absolutamente isentas de óleos e similares.

Disto dependerá muito a segurança da transferência do binário. Solventes com impurezas e panos de limpeza não são apropriados para remoção dos lubrificantes.

 Remover a pintura anticorrosiva nas pontas dos eixos e nas superfícies de conexão com meio de limpeza.



Ao utilizar meios de limpeza que contenham solventes com aditivos deve-se cuidar de uma boa e suficiente ventilação. Caso necessário, prestar atenção ao factor de inflamabilidade do meio de limpeza.

Atenção!

O meio de limpeza não pode alcançar abaixo dos lábios de vedação dos anéis de vedação do eixo.

Atenção!

Embutir com ajuda de golpes ou pancadas fortes não é permitido; já que dessa maneira os mancais de rolo, anéis de segurança e similares seriam assim danificados.

Atenção!

As instruções de serviço da peça a ser montada devem ser observadas.


- 6.4.2 Embutir
 - Embutir com a bucha de deslize montada
 - Embutir o accionamento através da porca e pinhão roscado. O escoramento é efectuado sobre o eixo oco.

Atenção!

Nesta oportunidade o eixo oco deverá estar alinhado com o eixo da máquina, de forma que não exista perigo de emperramento.

Atenção!

Nas transmissões flangeadas o eixo oco não pode estar tensionado no sentido radial nem no sentido axial, pois os mancais poderiam ser danificados em razão da sobrecarga.



- 1 Eixo da máquina
- 2 Eixo oco
- 3 Porca sextavada

- 4 Pinhão roscado
- 5 Disco
- 6 Bucha de deslize


Indicação: Peça 3, 4 e 5 não estão incluídas no âmbito do fornecimento.

Ao invés da porca e pinhão roscado mostrados, pode-se também utilizar p.ex. um aparelho extractor hidráulico (Lucas).

- 6.4.3 Bloqueio axial
 - O bloqueio axial do eixo oco no eixo da máquina é efectuado através de uma ligação de disco de retracção.
- 6.4.4 Montagem do disco de retracção
 - O disco de retracção é fornecido pronto para a montagem.

Atenção!

O mesmo não poderá ser desmontado antes do primeiro aperto prévio.



- 1 Eixo da máquina
- 2 Eixo oco
- 3 Anel interno

- 4 Anel externo
- 5 Parafuso de aperto



Indicação: Na área do assento do disco de retracção pode-se lubrificar a superfície externa do

eixo oco.

Atenção!

Nunca apertar os parafusos de aperto antes que o eixo da máquina também esteja montado, caso contrário serão causadas deformações no eixo oco.

Os parafusos de aperto devem ser apertados em várias sessões sequenciais até que as superfícies dianteiras do anel interno e anel externo estejam alinhadas.

Indicação: O controle do aperto correcto pode ser controlado opticamente dessa forma.

Atenção!

Apertar todos os parafusos de aperto (5) em sequência (não "em cruz").

Atenção!

Para que seja evitada uma sobrecarga dos parafusos individuais o binário de aperto máximo não poderá ser ultrapassado (ver tabela 6.1), determinante é o alinhamento das superfícies frontais. Se este alinhamento não for alcançado pelo aperto, a tolerância do eixo de encaixe deve ser controlada.

Rosca dos parafusos de aperto	Binário de aperto máximo por parafuso Classe de rigidez 10.9 Nm	
M 8	29	
M 10	58	
M 12	100	
M 14	160	
M 16	240	
M 20	470	
M 24	820	

Tabela 6.1: Binários de aperto máximos dos parafusos de aperto



Depois se deve montar a tampa de protecção.

6.4.5 Desmontagem do disco de retracção

Os parafusos de aperto deverão ser afrouxados sequencialmente em várias passagens.

Caso o anel interno não solte automaticamente do anel externo, pode-se desaparafusar alguns parafusos de aperto vizinhos e aparafusá-los nas roscas de extracção vizinhas.

Não deverá haver mais problemas agora para o destensionamento.

Extrair o disco de retracção do eixo oco.

6.4.6 Limpeza e lubrificação do disco de retracção

Discos de retracção removidos não necessitam de ser desmontados e lubrificados novamente antes de tensionados de novo.

Apenas quando o disco de retracção estiver sujo é que deverá ser desmontado e limpado.

Atenção!

No final apenas as superfícies de deslizamento internas do disco de retracção deverão ser lubrificadas novamente.

FLENDER DRIVES & AUTOMATION


Deve ser utilizado um lubrificante sólido de acordo com a seguinte tabela.

Lubrificante	Forma do produto	Fabricante	
Molykote 321 R (verniz desliz.)	Spray DOW Corning		
Molykote Spray (spray de pó)	Spray	DOW Corning	
Molykote G Rapid	Spray ou pasta	DOW Corning	
Aemasol MO 19 P	Spray ou pasta	A. C. Matthes	
Molykombin UMFT 1	Spray	Klüber Lubrication	
Unimoly P 5	Pó	Klüber Lubrication	

Tabela 6.2: Lubrificantes para o disco de retracção após a limpeza

6.5 Suporte de binário de giro

Em transmissões com suporte de binário de giro, o suporte do binário é efectuado sobre pinos e alças (ver desenho em seguida), para que a transmissão permaneça sem tensionamento no eixo da máquina.



Indicação: No caso de deformação do eixo da máquina, deve ser observado o desvio do

acoplamento causado no eixo de accionamento.

6.6 Montagem de motores

Indicação: Para a montagem de motores devem ser observadas as instruções de serviço especiais.

6.6.1 Montagem na lanterna do motor com acoplamento

Indicação: Para a colocação dos acoplamentos se deve observar as instruções de serviço especiais.



7. Colocar em serviço

Indicação: Deve-se observar as notas no capítulo 3. "Indicação de segurança".

7.1 Enchimento de óleo

Atenção!

Controlar o nível do óleo antes da colocação em serviço. O óleo na transmissão primária e principal, deverá estar no mínimo até o centro do visor de óleo, no máximo até o canto superior do visor de óleo ou até o canto inferior da abertura do nível de óleo (marcado em encarnado). O parafuso de fecho superior (marcado em amarelo) deverá ser substituído pelo parafuso de purga de ar fornecido.

7.1.1 Transmissão com enchimento de óleo

Neste caso a transmissão é abastecida por nós antes da remessa com lubrificante sintético (Poliglicol).

7.1.2 Transmissão sem abastecimento de óleo

Caso a transmissão **CAVEX**[®] tenha sido encomendada sem enchimento de óleo, a transmissão primária e principal devem ser abastecidas com óleo antes da colocação em serviço.

As quantidades de óleo indicadas na plaqueta de tipo são válidas apenas como valor aproximado. Ao meter os óleos deve-se aguardar até que os óleos se tenham distribuído uniformemente e com isso o nível de óleo definitivo possa ser visto.

Na tabela de lubrificantes (ver capítulo 10.) estão indicados diversos lubrificantes de acordo com as recomendações das empresas de óleo. Também podem ser utilizados óleos de qualidade de outras empresas, que trabalhem sem espumas. Importante é que seja levado em consideração o tipo de óleo indicado na plaqueta de tipo (óleo sintético ou óleo mineral). Uma garantia sobre a aptidão correcta dos lubrificantes seleccionados não é dada de nossa parte.

Atenção!

Determinante para a selecção dos óleos são sempre as classes de viscosidade dos óleos teóricas indicadas na plaqueta de potência da transmissão primária e principal. Uma divergência para óleos mais espessos é mais permitida do que para óleos mais finos.

7.2 Lubrificação dos mancais com massa lubrificante

Mancais de rolos que estejam acima do nível do óleo, estão abastecidos com massa lubrificante.

7.3 Peças de montagem, acessórios

Nas transmissões **CAVEX**® com dispositivos adicionais especiais (por exemplo: bombas, radiadores de óleo/filtros, travões de pressão de mola, acoplamentos de ligação de lamelas ou semelhantes) devem ser observados os regulamentos de comando especiais para estas peças.

7.3.1 Transmissão com bloqueio de marcha atrás

Antes da colocação em serviço deve-se controlar se a o bloqueio de marcha atrás pode ser facilmente girada na direcção de marcha livre. As flechas de direcção na transmissão devem ser observadas nesta oportunidade.

Atenção!

Para evitar danos ou destruição do bloqueio de marcha atrás, se deve obrigatoriamente prestar atenção para que o motor nunca seja movimentado contra o bloqueio activado de marcha atrás!

Bloqueios de marcha atrás montados são lubrificados automaticamente.



7.4 Conexão eléctrica (em transmissões **CAVEX**® com motor montado)

Para cada motor eléctrico é colocado um esquema de ligação na caixa de terminais, onde pode ser visto como o motor deveria ser ligado/conectado. Na conexão se deve prestar atenção para que a tensão da rede coincida com a tensão indicada na plaqueta de potência.

Para protecção contra sobrecarga ou marcha bifásica recomenda-se sempre a utilização de um disjuntor de protecção do motor. O relê de corrente excessiva deve ser ajustado para a amperagem nominal correcta, da respectiva tensão nominal (ver plaqueta de potência). O condutor de ligação a terra deve ser ligado com os terminais de ligação a terra previstos.

Caso o motor girar na direcção de giro incorrecta, então 2 fases do cabo de rede devem ser trocadas.



Trabalhos na caixa de terminais e nas peças que conduzem corrente só devem ser efectuados por pessoal com treinamento especial.

Observar os regulamentos especiais de segurança.

7.5 Colocar em serviço

Na colocação em serviço deve se observar se o parafuso de purga de ar está dotado de uma tampa, se necessário remover o bujão de plástico ou bujão de fecho.

Depois a transmissão deve ser colocada em serviço intermitente, ou seja: alguns minutos de carga de serviço normal alternando com pausas de várias vezes a duração do serviço. O tempo de ligação pode ser aumentado aos poucos até a operação normal, sempre a observar a temperatura de serviço. Autorizadas são temperaturas de serviço até aprox. +100 °C.

8. Operação

Indicação: Deve-se observar as notas no capítulo 3. "Indicação de segurança".

Durante a operação, a transmissão **CAVEX**® deve ser controlada segundo os aspectos seguintes:

- · Temperatura operacional elevada
- Ruídos na transmissão alterados
- possíveis fugas de óleo

Atenção!

Se durante o serviço forem constatadas irregularidades, a causa da falha deverá ser localizada de acordo com a tabela de defeitos (capítulo 9.).

Na tabela de defeitos estão contidas as falhas possíveis, suas causas e conselhos para sua eliminação.

Caso a causa não possa ser localizada ou não existe possibilidade de reparar com seus meios próprios, então recomendamos pedir a visita de um de nossos técnicos perante uma de nossos serviços de assistência pós-venda (ver capítulo 11.).



9. Defeitos, causas, eliminação

Indicação: Deve-se observar as notas no capítulo 3. "Indicação de segurança".

9.1 Indicações gerais sobre defeitos

Indicação: Defeitos que surgirem durante o período de garantia, nos quais seja necessário um

conserto da transmissão, só deverão ser reparados pelo serviço de assistência

pós-venda da FLENDER TÜBINGEN GMBH.

Recomendamos, mesmo após o término do período de garantia, sempre chamar

nossa assistência pós-venda.

 \triangle

Para a eliminação de defeitos a transmissão deverá ser sempre paralisada.

Bloquear o agregado de accionamento contra ligação acidental.

Colocar uma placa informativa no local de ligação.

9.2 Defeitos possíveis

Defeitos	Causas	Eliminação	
Ruídos na transmissão alterados	Folga do mancal aumentada	Informar o serviço de assistência pós-venda.	
	Mancal defeituoso	Informar o serviço de assistência pós-venda.	
	Danos nos dentes	Informar o serviço de assistência pós-venda.	
	Fixação da transmissão está solta	Apertar os parafusos / porcas ao binário prescrito. Substituir os parafusos / porcas defeituosos.	
Temperatura de serviço aumentada	Nível do óleo na carcaça da transmissão está demasiado alto ou demasiado baixo	Controlar o nível de óleo com temperatura ambiente, se necessário, corrigir o nível do óleo	
	Óleo envelhecido	Trocar o óleo. Ver capítulo 10.	
	Óleo muito sujo	Trocar o óleo. Ver capítulo 10.	
	Abertura de aspiração da tampa do ventilador e/ou carcaça da transmissão muito suja	Limpar a tampa do ventilador e a carcaça da transmissão.	
	Abastecimento de massa lubrificante do mancal está envelhecido	Nova lubrificação com massa lubrificante. Ver capítulo 10.	
	Mancal defeituoso	Informar o serviço de assistência pós-venda.	
	Bloqueio de marcha atrás não funciona livremente	Informar o serviço de assistência pós-venda.	
Saída de óleo	Juntas de vedação do eixo radiais defeituosas	Subsituir juntas de vedação do eixo radial	

Tabela 9.1: Indicações de defeitos



10. Manutenção e reparação

Indicação: Deve-se observar as notas no capítulo 3. "Indicação de segurança".

10.1 Dados gerais de manutenção

Indicação: Todos os trabalhos de manutenção e reparação devem ser cuidadosamente

efectuados apenas através de pessoal treinado.

Os intervalos de inspecção também contam dentre as condições de garantia.

Medidas	Intervalos	Comentários
Controlar a temperatura do óleo, ruídos na transmissão e estanqueidade	contínuo	no caso de alterações, ver tabela 9.1
Controlar o nível de óleo	cada 3 meses	Nível do óleo no mínimo até o centro do visor de óleo, no máximo até o canto superior do visor de óleo ou até o canto inferior da abertura do nível de óleo com transmissão fria e parada
Primeira troca de óleo	após aprox. 1000-2000 (300-600) horas de serviço	ver pontos 7.1.2 e 10.2.1
Demais trocas de óleo	após aprox. 6000-12000 (2000-4000) horas de serviço, o mais tardar após 5 anos (18 meses)	ver pontos 7.1.2 e 10.2.1
Lubrificação posterior dos mancais	ver plaquetas com instruções detalhadas sobre as cabeças de lubrificação por pressão	ver ponto 10.2.2
Substituir a massa lubrificante nos mancais	após aprox. 10000 a 15000 horas de serviço, o mais tardar após 5 anos	ver ponto 10.2.2
Limpar o parafuso de purga de ar	quando sujo	
Limpar o ventilador e a carcaça	quando sujo	ver ponto 10.2.3
Controlar os parafusos de fixação quanto ao seu assento firme	em todas trocas de óleo	ver ponto 10.2.4

Tabela 10.1: Intervalos de inspecção

Indicação: Os prazos indicados entre parênteses são válidos para óleos minerais.

10.2 Descrição dos trabalhos de manutenção e reparação

10.2.1 Efectuar a troca do óleo

Atenção!

Na troca de óleo deve-se basicamente abastecer a transmissão com os mesmos tipos de óleo utilizados anteriormente. Uma mistura de diferentes tipos ou fabricantes não é permitida.

Especialmente não devem ser misturados óleos sintéticos com óleos minerais.

Indicação:

A drenagem do óleo deverá ser efectuada imediatamente após desligar a transmissão, enquanto o óleo ainda estiver quente. O óleo deverá gotejar por tempo suficiente para poder remover lama do óleo, limalhas e restos de óleo. Enquanto se apresentar apenas limalhas de bronze no óleo, isto não tem importância.



10.2.2 Massas lubrificantes

Na tabela de lubrificantes (ver capítulo 10.) estão indicadas as massas lubrificantes de mancal de rolos.

Atenção!

Ao lubrificar posteriormente as massas lubrificantes a base de diferentes sabões não podem ser misturadas.

- 10.2.3 Limpar o ventilador e a carcaça
 - Desligar a transmissão ao desligar o agregado de accionamento e bloquear contra giro



Bloquear o agregado de accionamento contra ligação acidental. Colocar uma placa informativa no local de ligação.

• Eliminar eventuais pontos de corrosão.

Atenção!

A limpeza com aparelhos de limpeza de alta pressão não é permitida.

- 10.2.4 Controlar os parafusos de fixação quanto ao seu assento firme
 - Desligar a transmissão ao desligar o agregado de accionamento e bloquear contra giro



Bloquear o agregado de accionamento contra ligação acidental. Colocar uma placa informativa no local de ligação.

Controlar todos os parafusos de fixação quanto ao assento firme e, se necessário, apertar.

Os binários de aperto dos parafusos de fixação podem ser vistos nas tabelas correspondentes.

Indicação:

Parafusos que se tornarem imprestáveis devem ser substituídos por novos da mesma classe de rigidez e modelo.

10.3 Lubrificantes

Para trasmissões da **FLENDER TÜBINGEN GMBH** são autorizados apenas os óleos CLP que contém substâncias para aumento da protecção anticorrosiva e resistência ao envelhecimento bem como redução de desgaste no gripamento segundo DIN 51517-3.

Indicação:

O óleo dos diversos fabricantes de lubrificantes a utilizar consta da tabela em seguida.

Na nossa Homepage na Internet http://www.flender.com pode se encontrar sempre a edição mais actualizada de todos os lubrificantes autorizados pela A. Friedr. Flender AG.

Caso não se seguir a recomendação por alguma razão importante, então deve-se assumir a responsabilidade sobre a adequação do lubrificante.

Por isso recomendamos aos nossos clientes seleccionar um lubrificante na tabela, ao levar em conta a classe de viscosidade VG indicada na plaqueta de tipo.

Indicação:

A utilização de óleos de transmissão que não correspondam à qualidade requerida pela **FLENDER TÜBINGEN GMBH**, poderá cancelar nossa garantia. Realçamos ainda que cada fabricante ou fornecedor do óleo é responsável pela qualidade de seu produto.

Determinante para a selecção do óleo é sempre a classe de viscosidade do óleo indicada na plaqueta de potência da transmissão. Ao se utilizar uma outra viscosidade ou mesmo um outro óleo de transmissão além dos aqui recomendados, o proprietário assume a responsabilidade sobre a qualificação técnica do lubrificante. Para minimizar o risco técnico em tais casos, recomendamos a utilização de um óleo CLP de qualidade indicada acima, que deverá ser confirmado pelo fabricante do óleo.

Atenção!

As notas nas plaquetas de tipo e nas instruções de serviço da transmissão deverão ser cumpridas!



10.3.1 Tipos de óleo

- Óleos minerais
- óleos sintéticos (poliglicóis)
- Óleos inofensivos no aspecto fisiológico com autorização segundo USDA H1.

Os óleos sintéticos têm um campo de utilização térmica maior bem como um índice de viscosidade maior em relação aos óleos minerais; ou seja: uma linha de viscosidade/temperatura mais plana. Valores de referência para o campo de utilização térmico:

em óleos minerais aprox. –10 °C até +90 °C (+100 °C em breves períodos), em poligicóis aprox. –20 °C até +100 °C (+110 °C em breves períodos).

Indicação:

As temperaturas de utilização superior e inferior (ponto de inflamação, pourpoint) dos óleos de transmissão individuais podem divergir bastante dos valores indicados. Estes dados e características dos óleos bem como dados suplementares podem ser vistos nas folhas de dados do fabricante do óleo.

Lubrificante	Viscosidade ISO-VG DIN 51519 com 40 °C (mm²/s)	ARAL	AVÍA	BECHEM	bp
	VG 1000				Energol GR-XP 1000
	VG 680	Degol BG 680			Energol GR-XP 680
Óleos minerais	VG 460	Degol BG 460			Energol GR-XP 460
(óleo MIN)	VG 320	Degol BG 320			Energol GR-XP 320
	VG 220	Degol BG 220			Energol GR-XP 220
	VG 150	Degol BG 150			Energol GR-XP 150
	VG 1000	Degol GS 1000			
	VG 680	Degol GS 680	GEAR VSG 680	BERUSYNTH EP 680	Enersyn SG-XP 680
Poliglicóis	VG 460	Degol GS 460	GEAR VSG 460	BERUSYNTH EP 460	Enersyn SG-XP 460
(óleo PG)	VG 320	Degol GS 320	GEAR VSG 320	BERUSYNTH EP 320	Enersyn SG-XP 320
	VG 220	Degol GS 220	GEAR VSG 220	BERUSYNTH EP 220	Enersyn SG-XP 220
	VG 150	Degol GS 150	GEAR VSG 150	BERUSYNTH EP 150	Enersyn SG-XP 150
Massa lubrificante de mancal de rolos	3	Aralub HL3			Energrease LS 3
(MIN-WF)	2	Aralub HL2			Energrease LS 2
a base de óleo mineral sabão de lítio	1				

Lubrificante	Viscosidade ISO-VG DIN 51519 com 40 °C (mm²/s)	DEA	Esso	FUCHS	KLÖBER LUBRICATION
	VG 1000				
	VG 680	Falcon CLP 680	SPARTAN EP 680		Klüberoil GEM1 - 680
Óleos minerais	VG 460	Falcon CLP 460	SPARTAN EP 460		Klüberoil GEM1 - 460
(óleo MIN)	VG 320	Falcon CLP 320	SPARTAN EP 320		Klüberoil GEM1 - 320
	VG 220	Falcon CLP 220	SPARTAN EP 220		Klüberoil GEM1 - 220
	VG 150	Falcon CLP 150	SPARTAN EP 150		Klüberoil GEM1 - 150
	VG 1000	Polydea PGLP 1000		RENOLIN PG 1000	SYNTHESO D 1000 EP
	VG 680	Polydea PGLP 680		RENOLIN PG 680	SYNTHESO D 680 EP
Poliglicóis	VG 460	Polydea PGLP 460	GLYCOLUBE 460	RENOLIN PG 460	SYNTHESO D 460 EP
(óleo PG)	VG 320	Polydea PGLP 320		RENOLIN PG 320	SYNTHESO D 320 EP
	VG 220	Polydea PGLP 220	GLYCOLUBE 220	RENOLIN PG 220	SYNTHESO D 220 EP
	VG 150	Polydea PGLP 150		RENOLIN PG 150	SYNTHESO D 150 EP
Massa lubrificante de mançal de rolos	3	Glissando 30	BEACON 3	Renolit FWA 160 Renolit H 443-HD 88	
(MIN-WF)	2	Glissando 20		Renolit H 443-HD 88 Renolit FWA 220	CENTOPLEX GLP 402
a base de óleo mineral sabão de lítio	1				

Lubrificante	Viscosidade ISO-VG DIN 51519 com 40 °C (mm ² /s)	M⊚bil	Optimol	Shell	5 75
	VG 1000		Optigear BM 1000		
	VG 680	Mobilgear 636 Mobilgear XMP 680	Optigear BM 680		Ersolan 680
Óleos minerais	VG 460	Mobilgear 634 Mobilgear XMP 460	Optigear BM 460		Ersolan 460
(óleo MIN)	VG 320	Mobilgear 632 Mobilgear XMP 320	Optigear BM 320		Ersolan 320
	VG 220	Mobilgear 630 Mobilgear XMP 220	Optigear BM 220		Ersolan 220
	VG 150	Mobilgear 629 Mobilgear XMP 150	Optigear BM 150		Ersolan 150
	VG 1000	Mobil Glygoyle HE 1000	Optiflex A 1000		
	VG 680	Mobil Glygoyle HE 680	Optiflex A 680		
Poliglicóis	VG 460	Mobil Glygoyle HE 460	Optiflex A 460	Shell Tivela S	
(óleo PG)	VG 320	Mobil Glygoyle HE 320	Optiflex A 320		
	VG 220	Mobil Glygoyle HE 220 Mobil Glygoyle 30	Optiflex A 220	Shell Tivela WB	
	VG 150	Mobil Glygoyle 22	Optiflex A 150	Shell Tivela WA	
Massa lubrificante de mançal de rolos	3	Mobilux 3		Alvania RL 3 Alvania G 3 1)	
(MIN-WF)	2	Mobilux 2	Longtime PD 2 Olista Longtime 2	Energrease LS 3	Wiolub LFK 2
a base de óleo mineral sabão de lítio	1				

Lubrificante	Viscosidade ISO-VG DIN 51519 com 40 °C (mm ² /s)	Tribol		
	VG 1000	Tribol 1100 / 1000		
	VG 680	Tribol 1100 / 680		
Óleos minerais	VG 460	Tribol 1100 / 460		
(óleo MIN)	VG 320	Tribol 1100 / 320		
	VG 220	Tribol 1100 / 220		
	VG 150	Tribol 1100 / 150		
	VG 1000	Tribol 800 / 1000		
	VG 680	Tribol 800 / 680		
Poliglicóis	VG 460	Tribol 800 / 460		
(óleo PG)	VG 320	Tribol 800 / 320		
	VG 220	Tribol 800 / 220		
	VG 150	Tribol 800 / 150		
	VG 1000			
	VG 680	Tribol FoodProof 1800 / 680 ²⁾		
Óleos inofensivos no aspecto fisiológico	VG 460	Tribol FoodProof 1800 / 460 ²⁾		
(óleo PHY)	VG 320	Tribol FoodProof 1800 / 320 ²⁾		
, ,	VG 220	Tribol FoodProof 1800 / 220 ²⁾		
	VG 150			
Massa lubrificante de mancal de rolos	3			
(MIN-WF)	2	Tribol 4020/220-2 Tribol 3785 ³⁾	-	
a base de óleo mineral sabão de lítio 2) Óleo PG	1	Tribol 3785 ³⁾		

mistura óleo mineral PAO



11. Manutenção de peças de reposição, endereços de serviços de assistência pós-venda

11.1 Manutenção de peças de reposição

Para encomendas de peças de reposição, favor utilizar a lista de peças de reposição e desenho de peças de reposição.

Apenas as peças de reposição originais fornecidas por nós estão cobertas pela garantia.

Atenção!

Realçamos explicitamente que as peças de reposição e acessórios que não sejam fornecidos pela nossa empresa também não são nem testados nem liberados por nós. A montagem e/ou utilização de tais produtos pode alterar de forma negativa as características da transmissão CAVEX®, prejudicando ainda a segurança activa e/ou passiva. Para danos causados pela utilização de peças de reposição não-originais, a FLENDER TÜBINGEN GMBH não assumirá qualquer responsabilidade ou garantias.

Para a encomenda de peças de reposição devem ser indicados os seguintes dados:

Núm. de ident. da transmissão (ver placa de tipos)

Nº da peça (da lista de peças de reposição)

Quantidade de peças (da lista de peças de reposição)




11.2 Listas de peças de reposição

11.2.1 Tipo CD.W e CD.A


	Peças de reposição										
		CD.W CD.A						D.A			
Nº da peça	Denominação	100	180 -	280 -	560 -	100	180 -	280 -	560 –		
		160	250	500	630	160	250	500	630		
10	Eixo	х	х	х	х						
14	Anel de vedação do eixo	х	х	х	х	х	х	Х	х		
28	Parafuso de ajuste	х	х	х	х	х	х	х	х		
29	Porca sextavada	х	х	х	х	х	х	х	х		
30	Disco	х	х	х	х	х	х	х	х		
42	Mancal de rolamento	х	х	х	х	х	х	х	х		
43	Sem-fim	х	х	х	х	х	х	х	х		
44	Coroa da roda	х	х	х	х	х	х	х	х		
45	Roda	х	х	х	х						
45	Еіхо осо					х	х	х	х		
50	Anel de vedação do eixo	х	х	х	х	х	х	х	х		
52	Anel Nilos	х	х	х	x	х	x	х	х		
60	Mancal de rolamento	х	х	х	х	х	х	х	х		
61	Mancal de rolamento	х	х	х	х	х	х	х	х		
63	Porca ranhurada			х	х			х	х		
74	Disco de retracção					х	х	х	х		
114	Anel de vedação do eixo	х	х	х	х	х	х	х	х		
115	Anel de vedação do eixo	х	х	х	х	х	х	х	х		
128	Parafuso de ajuste		х	х	х		х	х	х		
129	Porca sextavada		х	х	х		х	х	х		
130	Disco		х	х	х		х	х	х		
142	Mancal de rolamento	х	х	х	х	х	х	х	х		
143	Sem-fim	х	х	х	х	х	х	х	х		
144	Coroa da roda	х	х	х	х	х	х	х	х		
145	Roda	х	х	х	х	х	х	х	х		
150	Anel de vedação do eixo	х	х	х	х	х	х	х	х		
152	Anel Nilos	х	х	х	х	х	х	х	х		
160	Mancal de rolamento	х	х	х	х	х	х	х	х		
161	Mancal de rolamento	х	х	х	х	х	х	х	х		
163	Porca ranhurada				х				х		

11.3 Desenhos de peças de reposição


11.3.1 Tipo CD.W 100-160




11.3.2 Tipo CD.W 180-250




11.3.3 Tipo CD.W 280-500




11.3.4 Tipo CD.W 560-630




11.3.5 Tipo CD.A 100-160




11.3.6 Tipo CD.A 180-250



11.3.7 Tipo CD.A 280-500



11.3.8 Tipo CD.A 560-630



11.4 Endereços de serviços de assistência pós-venda

FLENDER DRIVES & AUTOMATION Deutschland

FLENDER TÜBINGEN GMBH	Bahnhofstraße 40 - 44 72072 Tübingen 24h Service Hotline	Postfach 1709 72007 Tübingen	Tel.: (0 70 71) 7 07 - 0 Fax: (0 70 71) 7 07 - 4 00 +49 (0) 1 72 - 7 32 29 55	sales-motox@flender- motox.com www.flender.com
A. FRIEDR. FLENDER AG Kundenservice Center Nord	Alfred-Flender-Straße 77 46395 Bocholt	Postfach 1364 46393 Bocholt	Tel.: (0 28 71) 92 - 0 Fax: (0 28 71) 92 - 14 35	ksc.nord@flender.com www.flender.com
A. FRIEDR. FLENDER AG Kundenservice Center Süd	Bahnhofstraße 40 - 44 72072 Tübingen	Postfach 1709 72007 Tübingen	Tel.: (0 70 71) 7 07 - 0 Fax: (0 70 71) 7 07 - 3 40	ksc.sued@flender.com www.flender.com
A. FRIEDR. FLENDER AG Kundenservice Center Süd (Außenstelle München)	Liebigstraße 14	85757 Karlsfeld	Tel.: (0 81 31) 90 03 - 0 Fax: (0 81 31) 90 03 - 33	ksc.sued@flender.com www.flender.com
A. FRIEDR. FLENDER AG Kundenservice Center Ost / Osteuropa	Schlossallee 8	13156 Berlin	Tel.: (0 30) 91 42 50 58 Fax: (0 30) 47 48 79 30	ksc.ost@flender.com www.flender.com

FLENDER DRIVES & AUTOMATION International

EUROPE					
AUSTRIA	Flender Ges.m.b.H.	Industriezentrum Nö-Süd Strasse 4, Objekt 14 Postfach 132	2355 Wiener Neudorf	Phone: +43 (0) 22 36 - 6 45 70 Fax: +43 (0) 22 36 - 6 45 70 10	office@flender.at www.flender.at
BELGIUM & UXEMBOURG	N.V. Flender Belge S.A.	Cyriel Buyssestraat 130	1800 Vilvoorde	Phone: +32 (0) 2 - 2 53 10 30 Fax: +32 (0) 2 - 2 53 09 66	sales@flender.be
BULGARIA	Auto-Profi N GmbH	52, Alabin Str.	1000 Sofia	Phone: +359 (0) 2 - 9 80 66 06 Fax: +359 (0) 2 - 9 80 33 01	flender@auto-profi.com
CROATIA/SLOVENIA BOSNIA- HERZEGOVINA	HUM - Naklada d.o.o.	Mandroviceva 3a	10000 Zagreb	Phone: +385 (0) 1 - 2 30 60 25 Fax: +385 (0) 1 - 2 30 60 24	flender@hi.htnet.hr
ZECH REPUBLIC	A. Friedr. Flender AG	Branch Office Fibichova 218	27601 MìlnÍk Tschechische Republik	Phone: +420 (0) 315 - 62 12 20 Fax: +420 (0) 315 - 62 12 22	info-cz@flender.com
DENMARK	Flender Scandinavia A/S	Rugmarken 35 B	3520 Farum	Phone: +45 - 70 22 60 03 Fax: +45 - 44 99 16 62	kontakt@ flenderscandinavia.com www.flenderscandinavia.cor
STHONIA / LATVIA LITHUANIA	Addinol Mineralöl Marketing OÜ	Suur-Söjamäe 32	11415 Tallinn (Esthonia)	Phone: +372 (0) 6 - 27 99 99 Fax: +372 (0) 6 - 27 99 90	flender@addinol.ee www.addinol.ee
FINLAND	Flender Oy	Ruosilantie 2 B	00390 Helsinki	Phone: +358 (0) 9 - 4 77 84 10 Fax: +358 (0) 9 - 4 36 14 10	webmaster@flender.fi www.flender.fi
RANCE	Flender S.a.r.l.	Head Office 3, rue Jean Monnet - B.P. 5	78996 Elancourt Cedex	Phone: +33 (0) 1 - 30 66 39 00 Fax: +33 (0) 1 - 30 66 35 13	sales@flender.fr
	Flender S.a.r.l	Sales Office Agence de Lyon Parc Inopolis, Route de Vourles	69230 Saint Genis Laval	Phone: +33 (0) 4 - 72 83 95 20 Fax: +33 (0) 4 - 72 83 95 39	sales@flender.fr
REECE	Flender Hellas Ltd.	2, Delfon str.	11146 Athens	Phone: +30 210 - 2 91 72 80 Fax: +30 210 - 2 91 71 02	flender@otenet.gr
IUNGARY	Wentech Kft.	Bécsi Út 3-5	1023 Budapest	Phone: +36 (0) 1 - 3 45 07 90 Fax: +36 (0) 1 - 3 45 07 92	flender@monornet.hu jambor.laszlo@axelero.hu
TALY	Flender Cigala S.p.A.	Parco Tecnologico Manzoni Palazzina G Viale delle industrie, 17	20 040 Caponago (MI)	Phone: +39 (0) 02 - 95 96 31 Fax: +39 (0) 02 - 95 74 39 30	info@flendercigala.it
THE NETHERLANDS	Flender Nederland B.V.	Lage Brink 5-7 Postbus 1073	7317 BD Apeldoorn 7301 BH Apeldoorn	Phone: +31 (0) 55 - 5 27 50 00 Fax: +31 (0) 55 - 5 21 80 11	sales@flender.nl www.flender.nl
NORWAY	Flender Scandinavia A/S	Rugmarken 35 B	3520 Farum	Phone: +45 - 70 22 60 03 Fax: +45 - 44 99 16 62	kontakt@ flenderscandinavia.com www.flenderscandinavia.com

POLAND	A. Friedr. Flender AG	Branch Office Przedstawicielstwo w Polsce ul. Wyzwolenia 27	43-190 Mikolów	Phone: +48 (0) 32 - 2 26 45 61 Fax: +48 (0) 32 - 2 26 45 62	flender@pro.onet.pl www.flender.pl
PORTUGAL	Rodamientos FEYC, S.A	R. Jaime Lopes Dias, 1668 CV	1750-124 Lissabon	Phone: +351 (0) 21 - 7 54 24 10 Fax: +351 (0) 21 - 7 54 24 19	info@rfportugal.com
ROMANIA	CN Industrial Group srl	B-dul Garii Obor nr. 8 D Sector 2	021747 Bucuresti	Phone: +40 (0) 21 - 2 52 98 61 Fax: +40 (0) 21 - 2 52 98 60	office@flender.ro
RUSSIA	Flender OOO	Tjuschina 4-6	191119 St. Petersburg	Phone: +7 (0) 8 12 - 3 20 90 34 Fax: +7 (0) 8 12 - 3 40 27 60	flendergus@mail.spbnit.ru
SLOVAKIA	A. Friedr. Flender AG	Branch Office Vajanského 49, P.O. Box 286	08001 Presov	Phone: +421 (0) 51 - 7 70 32 67 Fax: +421 (0) 51 - 7 70 32 67	micenko.flender@nextra.sk
SPAIN	Flender Ibérica S.A.	Poligono Industrial San Marcos Calle Morse, 31 (Parcela D-15)	28906 Getafe - Madrid	Phone: +34 (0) 91 - 6 83 61 86 Fax: +34 (0) 91 - 6 83 46 50	f-iberica@flender.es www.flender.es
SWEDEN	Flender Scandinavia	Äsenvägen 2	44339 Lerum	Phone: +46 (0) 302 - 1 25 90 Fax: +46 (0) 302 - 1 25 56	kontakt@ flenderscandinavia.com www.flenderscandinavia.com
SWITZERLAND	Flender AG	Zeughausstr. 48	5600 Lenzburg	Phone: +41 (0) 62 - 8 85 76 00 Fax: +41 (0) 62 - 8 85 76 76	info@flender.ch www.flender.ch
TURKEY	Flender Güc Aktarma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	IMES Sanayi, Sitesi E Blok 502, Sokak No.22	34 776 Dudullu - Istanbul	Phone: +90 (0) 2 16 - 4 66 51 41 Fax: +90 (0) 2 16 - 3 64 59 13	
UKRAINE	DIV-Deutsche Industrievertretung	Prospect Pobedy 44	03057 Kiev	Phone: +380 (0) 44 - 2 30 29 43 Fax: +380 (0) 44 - 2 30 29 30	flender@div.kiev.ua
UNITED KINGDOM & EIRE	Flender Power Transmission Ltd.	Thornbury Works, Leeds Road	Bradford West Yorkshire BD3 7EB	Phone: +44 (0) 12 74 - 65 77 00 Fax: +44 (0) 12 74 - 66 98 36	info@flender-power.co.uk www.flender-power.co.uk
SERBIA- MONTENEGRO ALBANIA MACEDONIA	G.P.Inzenjering d.o.o.	III Bulevar 54/19	11070 Novi Beograd	Phone: +381 (0) 11 - 60 44 73 Fax: +381 (0) 11 - 3 11 67 91	flender@eunet.yu

AFRICA					
NORTH AFRICAN COUNTRIES	Flender S.a.r.l.	3, rue Jean Monnet - B.P.5	78 996 Elancourt Cedex	Phone: +33 (0) 1 - 30 66 39 00 Fax: +33 (0) 1 - 30 66 35 13	sales@flender.fr
EGYPT	Sons of Farid Hassanen	81 Matbaa Ahlia Street	Boulac 11221, Cairo	Phone: +20 (0) 2 - 5 75 15 44 Fax: +20 (0) 2 - 5 75 17 02	hussein@sonfarid.com
SOUTH AFRICA	Flender Power Transmission (Pty.) Ltd.	Head Office Cnr. Furnace St & Quality Rd. P.O. Box 131	Isando-Johannesburg Isando 1600	Phone: +27 (0) 11 - 5 71 20 00 Fax: +27 (0) 11 - 3 92 24 34	sales@flender.co.za www.flender.co.za
	Flender Power Transmission (Pty.) Ltd.	Sales Offices Unit 3 Marconi Park 9 Marconi Crescent, Montague Gardens, P.O. Box 37291	Cape Town Chempet 7442	Phone: +27 (0) 21 - 5 51 50 03 Fax: +27 (0) 21 - 5 52 38 24	sales@flender.co.za
	Flender Power Transmission (Pty.) Ltd.	Unit 3 Goshawk Park Falcon Industrial Estate P.O. Box 1608	New Germany - Durban New Germany 3620	Phone: +27 (0) 31 - 7 05 38 92 Fax: +27 (0) 31 - 7 05 38 72	sales@flender.co.za
	Flender Power Transmission (Pty.) Ltd.	9 Industrial Crescent, Ext. 25 P.O. Box 17609	Witbank Witbank 1035	Phone: +27 (0) 13 - 6 92 34 38 Fax: +27 (0) 13 - 6 92 34 52	sales@flender.co.za
	Flender Power Transmission (Pty.) Ltd.	Unit 14 King Fisher Park, Alton Cnr. Ceramic Curve & Alumina Allee, P.O. Box 101995	Richards Bay Meerensee 3901	Phone: +27 (0) 35 - 7 51 15 63 Fax: +27 (0) 35 - 7 51 15 64	sales@flender.co.za

AMERICA					
ARGENTINA	Chilicote S.A.	Avda. Julio A. Roca 546	C 1067 ABN Buenos Aires	Phone: +54 (0) 11 - 43 31 66 10 Fax: +54 (0) 11 - 43 31 42 78	chilicote@chilicote.com.ar
BRASIL	Flender Brasil Ltda.	Head Office Rua Quatorze, 60 Cidade Industrial	32210 - 660 Contagem - MG	Phone: +55 (0) 31 - 33 69 20 00 Fax: +55 (0) 31 - 33 31 18 93	vendas@flenderbrasil.com
	Flender Brasil Ltda.	Sales Offices Rua James Watt, 152 conjunto 142 - Brooklin Novo	04576 - 050 São Paulo - SP	Phone: +55 (0) 11 - 55 05 99 33 Fax: +55 (0) 11 - 55 05 30 10	flesao@uol.com.br
	Flender Brasil Ltda.	Rua Campos Sales, 1095 sala 14 - centro	14015 - 110 Ribeirão Preto - SP	Phone: +55 (0) 16 - 6 35 15 90 Fax: +55 (0) 16 - 6 35 11 05	flender.ribpreto@uol.com.br
CANADA	Flender Power Transmission Inc.	215 Shields Court, Units 4-6	Markham Ontario L3R 8V2	Phone: +1 (0) 9 05 - 3 05 10 21 Fax: +1 (0) 9 05 - 3 05 10 23	info@flenderpti.com www.flender.ca
CHILE	Sargent S.A.	Av. Pdte. Bulnes 205, Casilla 166 D	CL Santiago	Phone: +56 (0) 2 - 6 99 15 25 Fax: +56 (0) 2 - 6 98 39 89	secventas@sargentagricola.cl www.flender.cl
CHILE / ARGENTINA BOLIVIA / ECUADOR PARAGUAY URUGUAY	Flender Cono Sur Ltda.	Avda. Galvarino Gallardo 1534	Providencia, Santiago	Phone: +56 (0) 2 - 2 35 32 49 Fax: +56 (0) 2 - 2 64 20 25	flender@flender.cl www.flender.cl
COLOMBIA	A.G.P. Representaciones Ltda.	Flender Liaison Office Colombia Av Boyaca No.23 A 50 Bodega UA 7-1	Bogotá	Phone: +57 (0) 1 - 5 70 63 53 Fax: +57 (0) 1 - 5 70 73 35	aguerrero@agp.com.co www.agp.com.co
MEXICO	Flender de Mexico S.A. de C.V.	Head Office 17, Pte, 713 Centro	72000 Puebla	Phone: +52 (0) 2 22 - 2 37 19 00 Fax: +52 (0) 2 22 - 2 37 11 33	szugasti@flendermexico.com www.flendermexico.com
	Flender de Mexico S.A. de C.V.	Sales Offices Lago Nargis No. 38 Col. Granada	11520 Mexico, D.F.	Phone: +52 (0) 55 - 52 54 30 37 Fax: +52 (0) 55 - 55 31 69 39	info@flendermexico.com

	Flender de Mexico S.A. de C.V.	Ave. San Pedro No. 231-5 Col. Miravalle	64660 Monterrey, N.L.	Phone: +52 (0) 81 - 83 63 82 82 Fax: +52 (0) 81 - 83 63 82 83	info@flendermexico.com
PERU	Flender Cono Sur Ltda.	Avda. Galvarino Gallardo 1534	Providencia, Santiago	Phone: +56 (0) 2 - 2 35 32 49 Fax: +56 (0) 2 - 2 64 20 25	flender@flender.cl www.flender.cl
USA	Flender Corporation	950 Tollgate Road P.O. Box 1449	Elgin, IL. 60123	Phone: +1 (0) 8 47 - 9 31 19 90 Fax: +1 (0) 8 47 - 9 31 07 11	flender@flenderusa.com www.flenderusa.com
	Flender Corporation	Service Centers West 4234 Foster Ave.	Bakersfield, CA. 93308	Phone: +1 (0) 6 61 - 3 25 44 78 Fax: +1 (0) 6 61 - 3 25 44 70	flender1@lightspeed.net
VENEZUELA	F. H. Transmisiones S.A.	Calle Johan Schafer o Segunda Calle, Municipio Sucre	Petare, Caracas	Phone: +58 (0) 2 12 - 21 52 61 Fax: +58 (0) 2 12 - 21 18 38	fhtransm@telcel.net.ve www.fhtransmisiones.com

ASIA					
		N 0 0 0		BI 04 (5) 55 (5) 1	
BANGLADESH SRI LANKA	Flender Limited	No.2 St. George's Gate Road 5 th Floor, Hastings	Kolkata - 700 022	Phone: +91 (0) 33 - 2 23 05 45 Fax: +91 (0) 33 - 2 23 18 57	flender@flenderindia.com
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	Flender Power Transmission (Tianjin) Co., Ltd.	Head Office Shuanghu-Shuangchen Rd. West, Beichen Economic Development Area (BEDA)	Tianjin 300400	Phone: +86 (0) 22 - 26 97 20 63 Fax: +86 (0) 22 - 26 97 20 61	flender@flendertj.com www.flendertj.com
	Flender Power Transmission (Tianjin) Co., Ltd.	Sales Offices C-414, Lufthansa Center 50 Liangmaqiao Rd. Chaoyang District	Beijing 100016	Phone: +86 (0) 10 - 64 62 21 51 Fax: +86 (0) 10 - 64 62 21 43	beijing@flenderprc.com.cn
	Flender Power Trans- mission (Tianjin) Co., Ltd.	1101-1102 Harbour Ring Plaza 18 Xizang Zhong Rd.	Shanghai 200001	Phone: +86 (0) 21 - 53 85 31 48 Fax: +86 (0) 21 - 53 85 31 46	shanghai@ flenderprc.com.cn
	Flender Power Trans- mission (Tianjin) Co., Ltd.	Rm.1503, Jianyin Building 709 Jianshedadao, Hankou	Wuhan 430015	Phone: +86 (0) 27 - 85 48 67 15 Fax: +86 (0) 27 - 85 48 68 36	wuhan@flenderprc.com.cn
	Flender Power Trans- mission (Tianjin) Co., Ltd.	Rm. 2802, Guangzhou International Electronics Tower 403 Huanshi Rd. East	Guangzhou 510095	Phone: +86 (0) 20 - 87 32 60 42 Fax: +86 (0) 20 - 87 32 60 45	guangzhou@ flenderprc.com.cn
	Flender Power Trans- mission (Tianjin) Co., Ltd.	G-6 / F Guoxin Mansion 77 Xiyu Street	Chengdu 610015	Phone: +86 (0) 28 - 86 19 83 72 Fax: +86 (0) 28 - 86 19 88 10	chengdu@flenderprc.com.cn
	Flender Power Transmission (Tianjin) Co., Ltd.	Rm. 3-705, Tower D City Plaza Shenyang 206 Nanjing Street (N) Heping District	Shenyang 110 001	Phone: +86 (0) 24 - 23 34 20 48 Fax: +86 (0) 24 - 23 34 20 46	shenyang@flenderprc.com.cn
	Flender Power Transmission (Tianjin) Co., Ltd.	Rm. 302, Shanzi Zhong Da International Mansion 30 Southern Rd.	Xi'an 710002	Phone: +86 (0) 29 - 87 20 32 68 Fax: +86 (0) 29 - 87 20 32 04	xian@flenderprc.com.cn
INDIA	Flender Limited	Head Office No.2 St. George's Gate Road 5 th Floor	Hastings Kolkata - 700 022	Phone: +91 (0) 33 - 22 23 05 45 Fax: +91 (0) 33 - 22 23 18 57	flender@flenderindia.com
	Flender Limited	Industrial Growth Centre Rakhajungle	Nimpura Kharagpur - 721 302	Phone: +91 (0) 3222 - 23 33 07 Fax: +91 (0) 3222 - 23 33 64	works@flenderindia.com
	Flender Limited	Eastern Regional Sales Office No.2 St. George's Gate Road 5 th Floor	Hastings Kolkata - 700022	Phone: +91 (0) 33 - 22 23 05 45 Fax: +91 (0) 33 - 22 23 08 30	ero@flenderindia.com
	Flender Limited	Western Regional Sales Office Plot No. 23, Sector 19-C	Vashi Navi Mumbai - 400 705	Phone: +91 (0) 22 - 27 65 72 27 Fax: +91 (0) 22 - 27 65 72 28	wro@flenderindia.com
	Flender Limited	Southern Regional Sales Office 41 Nelson Manickam Road	Aminjikarai Chennai - 600 029	Phone: +91 (0) 44 - 23 74 39 21 Fax: +91 (0) 44 - 23 74 39 19	sro@flenderindia.com
	Flender Limited	Northern Regional Sales Office 302 Bhikaji Cama Bhawan 11 Bhikaji Cama Palace	New Delhi - 110066	Phone: +91 (0) 11 - 51 85 96 56 Fax: +91 (0) 11 - 51 85 96 59	nro@flenderindia.com
INDONESIA	Flender Singapore Pte. Ltd.	Representative Office 6-01 Wisma Presisi Jl. Taman Aries Blok A1 No.1	Jakarta Barat 11620	Phone: +62 (0) 21 - 58 90 20 15 Fax: +62 (0) 21 - 58 90 20 19	bobwall@cbn.net.id
IRAN	Cimaghand Co. Ltd.	P.O. Box 15745-493 No.13, 16 th East Street Beyhaghi Ave., Argentina Sq.	Tehran 15156	Phone: +98 (0) 21 - 88 73 02 14 Fax: +98 (0) 21 - 88 73 39 70	info@cimaghand.com
ISRAEL	Ram Greenshpon			Phone: +972 (0) 52 - 4 76 14 26	ram@greenshpon.de
JAPAN	Flender Japan Co., Ltd.	WBG Marive East 21F Nakase 2-6 Mihama-ku, Chiba-shi	Chiba 261-7121	Phone: +81 (0) 43 - 2 13 39 30 Fax: +81 (0) 43 - 2 13 39 55	contact@flender-japan.com
KOREA	Flender Ltd.	7 th Fl. Dorim Bldg. 1823 Bangbae-Dong Seocho-Ku	Seoul 137-060	Phone: +82 (0) 2 - 34 78 63 37 Fax: +82 (0) 2 - 34 78 63 45	sales@flender-korea.com www.flender-korea.com
KUWAIT	South Gulf Company	Al-Showaikh Ind. Area P.O. Box 26229	Safat 13123	Phone: +965 (0) - 4 82 97 15 Fax: +965 (0) - 4 82 97 20	adelameen@awalnet.net.sa
MALAYSIA	Flender Singapore Pte. Ltd.	Representative Office 37 A-2, Jalan PJU 1/39 Dataran Prima	47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan	Phone: +60 (0) 3 - 78 80 42 63 Fax: +60 (0) 3 - 78 80 42 73	flender@tm.net.my
PHILIPPINES	Flender Singapore Pte. Ltd.	Representative Office 28/F, Unit 2814, The Enter- prise Centre, 6766 Ayala Ave- nue corner, Paeso de Roxas	Makati City	Phone: +63 (0) 2 - 8 49 39 93 Fax: +63 (0) 2 - 8 49 39 17	junt@flender.com.ph
BAHRAIN / IRAQ LYBIA / JORDAN OMAN / QATAR U.A.E. / YEMEN	Flender Güc Aktarma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	Middle East Sales Office IMES Sanayi Sitesi E Blok 502, Sokak No.22	34 776 Dudullu - Istanbul	Phone: +90 (0) 2 16 - 4 99 66 23 Fax: +90 (0) 2 16 - 3 64 59 13	meso@flendertr.com

South Gulf Sands Est.	Bandaria Area, Dohan Bldg. Flat 3/1, P.O. Box 32150	Al-Khobar 31952	Phone: +966 (0) 3 - 8 87 53 32 Fax: +966 (0) 3 - 8 87 53 31	adelameen@awalnet.net.sa
Flender Singapore Pte. Ltd.	13 A, Tech Park Crescent	Singapore 637843	Phone: +65 (0) - 68 97 94 66 Fax: +65 (0) - 68 97 94 11	flender@singnet.com.sg www.flender.com.sg
Misrabi Co & Trading	Mezzeh Autostrade Transportation Building 4/A, 5 th Floor P.O. Box 12450	Damascus	Phone: +963 (0) 11 - 6 11 67 94 Fax: +963 (0) 11 - 6 11 09 08	ismael.misrabi@gmx.net
Flender Taiwan Limited	1F, No.5, Lane 240 Nan Yang Street, Hsichih	Taipei Hsien 221	Phone: +886 (0) 2 - 26 93 24 41 Fax: +886 (0) 2 - 26 94 36 11	flender_tw@flender.com.tw
Flender Singapore Pte. Ltd.	Representative Office Talay-Thong Tower, 53 Moo 9 10 th Floor Room 1001 Sukhumvit Rd., T. Tungsukla	A. Sriracha Chonburi 20230	Phone: +66 (0) 38 - 49 51 66 - 8 Fax: +66 (0) 38 - 49 51 69	contact@flender.th.com
Flender Singapore Pte. Ltd.	Representative Office Suite 22, 16 F Saigon Tower 29 Le Duan Street, District 1	Ho Chi Minh City	Phone: +84 (0) 8 - 8 23 62 97 Fax: +84 (0) 8 - 8 23 62 88	flender_vn@flender.com.vn
	Flender Singapore Pte. Ltd. Misrabi Co & Trading Flender Taiwan Limited Flender Singapore Pte. Ltd.	Flender Singapore Pte. Ltd. Flender Taiwan Limited Flender Singapore Pte. Ltd. Flender Singapore Pte. Ltd. Flender Taiwan Limited Flender Singapore Pte. Ltd. Flender Singapore Pte. Ltd.	Flender Singapore Pte. Ltd. Flender Taiwan Limited Flender Singapore Pte. Ltd. Flender Singapore Pte. Ltd. Flender Taiwan Limited Flender Singapore Pte. Ltd. Flender Singapore Pte. Ltd.	Flender Singapore Pte. Ltd. Flender Taiwan Limited Flender Singapore Pte. Ltd. Flender Singapore Pte. Ltd. Flender Singapore Pte. Ltd. Flender Taiwan Limited Flender Singapore Pte. Ltd. Flender Singapore Pte. Ltd

AUSTRALI	I A				
AUSTRALIA	Flender (Australia) Pty. Ltd.	Head Office 9 Nello Place, P.O. Box 6047 Wetherill Park	N.S.W. 2164, Sydney	Phone: +61 (0) 2 - 97 56 23 22 Fax: +61 (0) 2 - 97 56 48 92	sales@flender.com.au www.flender.com.au
	Flender (Australia) Pty. Ltd.	Sales Offices Suite 3, 261 Centre Rd. Bentleigh	VIC 3204, Melbourne	Phone: +61 (0) 3 - 95 57 08 11 Fax: +61 (0) 3 - 95 57 08 22	sales@flender.com.au
	Flender (Australia) Pty. Ltd.	Suite 5, 1407 Logan Rd. Mt. Gravatt	QLD 4122, Brisbane	Phone: +61 (0) 7 - 34 22 23 89 Fax: +61 (0) 7 - 34 22 24 03	sales@flender.com.au
	Flender (Australia) Pty. Ltd.	Suite 2 403 Great Eastern Highway	W.A. 6104 Redcliffe - Perth	Phone: +61 (0) 8 - 94 77 41 66 Fax: +61 (0) 8 - 94 77 65 11	sales@flender.com.au
NEW ZEALAND	Flender (Australia) Pty. Ltd.	9 Nello Place, P.O. Box 6047 Wetherill Park	N.S.W. 2164, Sydney	Phone: +61 (0) 2 - 97 56 23 22 Fax: +61 (0) 2 - 97 56 48 92	sales@flender.com.au



12. Declaração do Fabricante

Declaração do Fabricante

em conformidade com a Directiva da CE relativa a máquinas 98/37/CE Anexo II B

Declaramos pela presente que a(s) seguinte(s) máquina(s) descrita(s) nestas Instruções de Serviço

Transmissções de sem-fim cavex® dos tipos CD..

Tamanhos de 100 até 630

se destina(m) a ser montada(s) numa máquina, pelo que a sua colocação em serviço é proibida até se ter estabelecido se a máquina no interior da qual vão ser montados os presentes componentes está em conformidade com o disposto na Directiva CE 98/37/CE.

Por meio da presente declaramos que foram respeitadas todas as normas harmonizadas, aplicáveis total ou parcialmente aos nossos produtos, que tenham sido publicadas pela Comissão Europeia no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Nomeadamente:

- EN 292-1
- EN 292-2
- EEN 294
- EEN 349
- EN 60204-1

Tübingen, 01.03.2005

Pelo (Director Desenvolvimento de transmissões)